


DAP

GEBRUIKERSHANDLEIDING



NEDERLANDS

Keypad for LED Control

V1

Productcode: D1822

Voorwoord

Bedankt voor uw aanschaf van dit DAP-product.

Deze gebruikershandleiding bevat instructies voor het juiste en veilige gebruik van dit product.

Bewaar deze handleiding zodat u die indien nodig in de toekomst kunt raadplegen. Bewaar de handleiding op een goed bereikbare locatie.

Deze gebruikershandleiding bevat informatie over de volgende onderwerpen:

- Veiligheidsvoorschriften
- Installatie en gebruik van het apparaat
- Beoogd en niet-beoogd gebruik van het apparaat
- Onderhoudsprocedures
- Problemen oplossen
- Transport, opslag en afvoer van het apparaat

Het niet naleven van de instructies in deze gebruikershandleiding kan ernstig letsel en schade aan eigendommen tot gevolg hebben.

©2022 DAP. Alle rechten voorbehouden.

Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gepubliceerd of op een andere manier worden gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Highlite International.

Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.

Ga voor de nieuwste versie van dit document of de vertalingen ervan naar www.highlite.com. U kunt ook contact met ons opnemen via service@highlite.com.

Highlite International en zijn gemachtigde dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor letsel, schade, directe of indirecte verliezen, gevolg- of economische schade of enige andere schade die het gevolg is van het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van of vertrouwen op de informatie in dit document.

Inhoudsopgave

1. Introductie	3
1.1. Voordat u het product gebruikt.....	3
1.2. Beoogd gebruik.....	3
1.3. Tekstconventies	3
1.4. Symbolen en signaalwoorden.....	3
1.5. Symbolen op het informatielabel	4
2. Veiligheid	4
2.1. Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften	4
2.2. Vereisten aan de gebruiker	5
3. Beschrijving van het apparaat	5
3.1. Boven- en achteraanzicht	5
3.2. Productspecificaties	6
3.3. Compatibiliteit	6
3.4. Afmetingen.....	7
4. Instellingen en gebruik	8
4.1. Installatievoorbeeld	8
4.2. Keypad aansluiten	8
4.3. Gebruik.....	9
5. Problemen oplossen	10
6. Onderhoud.....	10
6.1. Preventief onderhoud	10
6.1.1. Schoonmaakinstructies	10
6.2. Corrigerend onderhoud	10
7. Demontage, transport en opslag	10
8. Afvoeren.....	11
9. Goedkeuring.....	11

1. Introductie

1.1. Voordat u het product gebruikt



Belangrijk


Lees en houd u aan de instructies in deze handleiding voordat u het product installeert, bedient of onderhoudt.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onveilige situaties, ongelukken, schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

Controleer na het uitpakken de inhoud van de doos. Neem contact op met uw Highlite International-dealer als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

Uw levering omvat:

- DAP Keypad for LED Control
- 4P4C/4P4C-kabel, 8 m
- Gebruikershandleiding



Afb. 01

1.2. Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als keypad. Het is alleen geschikt voor gebruik binnen. Elk ander gebruik dat niet wordt vermeld onder het beoogde gebruik, wordt beschouwd als niet-beoogd en onjuist gebruik.

1.3. Tekstconventies

In deze gebruikershandleiding worden de volgende tekstconventies gebruikt:

- Knoppen: De namen van knoppen zijn vetgedrukt, bijvoorbeeld: 'Druk op de knoppen **UP** en **DOWN**'.
- Verwijzingen: Verwijzingen naar hoofdstukken en onderdelen van het apparaat zijn vetgedrukt, bijvoorbeeld: 'Zie **2. Veiligheid**', 'druk op de **aan-uitknop (03)**'
- 0–255: Geeft een waardenbereik aan.
- Opmerkingen: **Opmerking:** (vetgedrukt) wordt gevolgd door nuttige informatie of tips.

1.4. Symbolen en signaalwoorden

Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen worden in de handleiding aangeduid door een veiligheidssymbool.

Houd u altijd aan de instructies in deze handleiding.



Let op

Duidt op belangrijke informatie voor de juiste bediening en het juiste gebruik van het product.



Belangrijk Lees en houd u aan de instructies in dit document.



Bevat belangrijke informatie over het afvoeren van dit product.

1.5. Symbolen op het informatielabel

Dit product is voorzien van een informatielabel. Het informatielabel bevindt zich op de onderkant van het apparaat. Het informatielabel bevat de volgende symbolen:



Dit apparaat mag niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval.

2. Veiligheid



Belangrijk
Lees en houd u aan de instructies in deze handleiding voordat u het product installeert, bedient of onderhoudt.

De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid voor onveilige situaties, ongelukken, schade veroorzaakt door het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

2.1. Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften



Let op
Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als keypad. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties en letsel en schade tot gevolg hebben.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Door ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat vervalt de garantie. Dergelijke wijzigingen kunnen letsel en schade tot gevolg hebben.



Let op
Stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die de voorwaarden voor de IP-classificering overschrijden.

Dit apparaat heeft een IP20-classificering. De classificering IP (Ingress Protection) 20 betekent dat het apparaat is beschermd tegen het binnendringen van vaste objecten groter dan 12 mm, zoals vingers, maar niet tegen het binnendringen van bijvoorbeeld water.

2.2. Vereisten aan de gebruiker

Dit product mag worden gebruikt door ongeschoolde personen. Onderhoud en installatie mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ongeschoolde personen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door daartoe opgeleide of deskundige personen. Neem contact op met uw Highlite International-dealer voor meer informatie.

Opgeleide personen zijn opgeleid of getraind door een deskundige, of staan onder toezicht van een deskundige, voor het uitvoeren van specifieke taken en werkactiviteiten met betrekking tot service van het product. Dit betekent dat ze op de hoogte zijn van de risico's en maatregelen nemen om die te vermijden.


Deskundige personen hebben de opleiding of ervaring om risico's te herkennen en de gevaren te vermijden die kunnen optreden tijdens de service van dit product.

Een ongeschoolde persoon is iedereen die geen opgeleide of deskundige persoon is. Ongeschoolde personen zijn niet alleen de gebruikers van het product, maar ook andere personen die toegang hebben tot het apparaat of zich in de nabijheid ervan bevinden.


3. Beschrijving van het apparaat

De DAP Keypad for LED Control is een keypad voor gebruik met de DAP Silent Disco Transmitter (D1820) en de DAP Silent Disco Headphones (D1821). Met deze keypad kunt u de kleuren van de leds op de oorschelpen van de Silent Disco Headphones aanpassen per kanaal. Er zijn 16 opties beschikbaar.

3.1. Boven- en achteraanzicht



01) Keypad



02) 4P4C

Afb. 02

3.2. Productspecificaties

Model:	Keypad for LED Control
Fysiek:	
Afmetingen:	120 x 90 x 25 mm (l x b x h)
Gewicht:	0,13 kg
Aansluitingen:	
Ingang:	4P4C
Constructie:	
Behuizing:	Kunststof
Kleur:	Zwart
IP-classificatie:	IP20
Thermisch:	
Minimale omgevingstemperatuur t_a :	0°C
Max. omgevingstemperatuur t_a :	40°C

3.3. Compatibiliteit



**Let op
Productcompatibiliteit**


De Keypad for LED Control is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de Silent Disco Headphones en de Silent Disco Transmitter. De Silent Disco Headphones en Silent Disco Transmitter worden niet meegeleverd bij de Keypad for LED Control.

Deze dient u apart aan te schaffen.

- Productcode D1820 (Silent Disco Transmitter)
- Productcode D1821 (Silent Disco Headphones)

Neem contact op met uw Highlite International-dealer voor meer informatie.

3.4. Afmetingen




Afb. 03

4. Instellingen en gebruik

4.1. Installatievoorbeeld

Dit is een voorbeeldopstelling met een Silent Disco Transmitter, meerdere Silent Disco Headphones, een keypad voor het regelen van de ledkleur en een dj-mixer.



Afb. 04

4.2. Keypad aansluiten

Dit apparaat wordt geleverd met een aansluitkabel.

Hiermee verbindt u de **4P4C-aansluiting (02)** van het apparaat met de zender.

Wanneer de keypad is aangesloten op het apparaat, gaat de decimale punt op het display van de zender branden. Raadpleeg de handleiding van de Silent Disco Transmitter voor meer informatie.



Kanaal 3 wordt geselecteerd en de keypad is verbonden met het apparaat.

4.3. Gebruik

Met de Keypad for LED Control kunt u de kleuren van de leds op de oorschelpen van de Silent Disco Headphones aanpassen per kanaal.

- 01) Sluit het apparaat aan op de zender. Zie **4.2. Keypad aansluiten** op pagina 8 voor meer informatie. De decimale punt op het display van de zender gaat branden.
- 02) Selecteer het kanaal op de zender waarvoor u de ledkleur wilt wijzigen. Raadpleeg de handleiding van de Silent Disco Transmitter voor meer informatie.
- 03) Stel de hoofdtelefoons in op het geselecteerde kanaal. Raadpleeg de handleiding van de Silent Disco Headphones voor meer informatie.
- 04) Druk op een van de toetsen op de **keypad (01)** om de kleur van de leds te wijzigen. U kunt een van de volgende opties selecteren:

Toets	Functie	Toets	Functie
0	Resetten naar oorspronkelijke kleur	8	Rood knipperen
1	Knipperen	9	Blauw knipperen
2	Rood	A	Groen knipperen
3	Blauw	B	Cyaan knipperen
4	Groen	C	Geel knipperen
5	Cyaan	D	Paars knipperen
6	Geel	E	Blauw, rood, groen knipperen
7	Paars	F	Uit

- Druk op **0** om de oorspronkelijke kleuren te resetten:
 - Kanaal 1: blauw
 - Kanaal 2: rood
 - Kanaal 3: groen
- Druk op **F** om de leds op de hoofdtelefoons uit te schakelen.

5. Problemen oplossen

Dit gedeelte biedt oplossingen voor problemen, die kunnen worden uitgevoerd door ongeschoolde personen. Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Door ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat vervalt de garantie. Dergelijke wijzigingen kunnen letsel en schade tot gevolg hebben.

Laat reparaties over aan daartoe opgeleide of deskundige personen. Neem contact op met uw Highlite International-dealer als de oplossing niet in de tabel wordt beschreven.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Het apparaat werkt helemaal niet	Slechte aansluiting	Controleer de aansluitingen. Vervang de kabel bij schade aan de kabel of stekkers.
	Geen voeding naar zender of hoofdtelefoons	Controleer of de zender en hoofdtelefoons voeding krijgen en zijn ingeschakeld
Niet alle verbonden hoofdtelefoons reageren op de goede manier	Onjuiste kanaalselectie	Controleer of de zender en de hoofdtelefoons hetzelfde kanaal gebruiken

6. Onderhoud

6.1. Preventief onderhoud

6.1.1. Schoonmaakinstructies

- Maak het apparaat schoon met een zachte, pluisvrije doek.
- Gebruik perslucht om de keypad schoon te maken.



Let op

- Dompel het apparaat niet onder in een vloeistof.
- Gebruik geen oplosmiddelen.

6.2. Corrigerend onderhoud

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.


Laat reparaties en onderhoud over aan daartoe opgeleide of deskundige personen. Neem contact op met uw Highlite International-dealer voor meer informatie.

7. Demontage, transport en opslag

- Vervoer het apparaat zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking.
- Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt. Volg de schoonmaakinstructies in hoofdstuk **6.1.1. Schoonmaakinstructies** op pagina 10.
- Bewaar het apparaat zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking.

8. Afvoeren

Correcte verwijdering van dit product



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Dit symbool op het product, de verpakking of documentatie geeft aan dat het product niet mag worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Voer dit product af door het in te leveren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt u milieuschade of persoonlijk letsel door ongecontroleerde afvalverwijdering. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product contact op met de plaatselijke autoriteiten of de officiële dealer.

9. Goedkeuring



Raadpleeg de betreffende productpagina op de website van Highlite International (www.highlite.com) voor een beschikbare Europese conformiteitsverklaring.

DAP

©2022 DAP