




## MANUAL DE USUARIO



ESPAÑOL

# Shark Wash Zoom Two

# V1

Código del producto: 45031

Versión del firmware: 2.0.1

### Introducción

---

Gracias por adquirir este producto de Showtec.

El objetivo de este manual de usuario es proporcionar instrucciones para el uso correcto y seguro de este producto.

Conserve el manual de usuario para futuras consultas, ya que forma parte integrante del producto. El manual del usuario debe guardarse en un lugar de fácil acceso.

Este manual de usuario contiene información relativa a los siguientes aspectos:

- Instrucciones de seguridad
- Uso previsto y no previsto del dispositivo
- Instalación y funcionamiento del dispositivo
- Procedimientos de mantenimiento
- Solución de problemas
- Transporte, almacenamiento y eliminación del dispositivo

Si no se siguen las instrucciones de este manual de usuario, pueden producirse lesiones graves y daños materiales.

©2022 Showtec. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la copia, publicación o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento previo por escrito de Highlite International.

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Para obtener la última versión de este documento y las versiones en otros idiomas, visite nuestro sitio web [www.highlite.com](http://www.highlite.com) o póngase en contacto con nosotros en [service@highlite.com](mailto:service@highlite.com).

Highlite International y sus proveedores de servicios autorizados no se hacen responsables de ninguna lesión, daño, pérdida directa o indirecta, pérdida consecuencial o económica o cualquier otra pérdida derivada del uso, de la incapacidad de uso o de la confianza en la información contenida en este documento.

# Índice

<b>1. Introducción.....</b>	<b>4</b>
1.1. Antes de utilizar el producto .....	4
1.2. Uso previsto .....	4
1.3. Vida útil del producto .....	4
1.4. Vida útil de los LED .....	4
1.5. Convenciones textuales .....	4
1.6. Símbolos y palabras clave .....	5
1.7. Símbolos de la etiqueta informativa .....	5
<b>2. Seguridad.....</b>	<b>6</b>
2.1. Advertencias e instrucciones de seguridad .....	6
2.2. Requisitos para el usuario .....	8
<b>3. Descripción del dispositivo .....</b>	<b>9</b>
3.1. Vista frontal.....	9
3.2. Vista posterior.....	9
3.3. Vista inferior .....	10
3.4. Especificaciones del producto .....	11
3.5. Dimensiones .....	12
<b>4. Instalación.....</b>	<b>13</b>
4.1. Instrucciones de seguridad para la instalación .....	13
4.2. Equipos de protección individual .....	13
4.3. Requisitos del lugar de instalación .....	13
4.4. Rigging .....	14
4.5. Conexión a la fuente de alimentación .....	15
4.6. Enlace de alimentación de varios dispositivos .....	15
<b>5. Configuración.....</b>	<b>16</b>
5.1. Advertencias y precauciones .....	16
5.2. Configuración autónoma .....	16
5.3. Conexión DMX.....	16
5.3.1. Protocolo DMX-512.....	16
5.3.2. Cables DMX.....	17
5.3.3. Configuración Maestro/Esclavo.....	17
5.3.4. Enlace DMX .....	18
5.3.5. Direccionamiento DMX.....	18
<b>6. Funcionamiento .....</b>	<b>19</b>
6.1. Instrucciones de seguridad para el funcionamiento .....	19
6.2. Modos de control.....	19
6.3. Panel de control.....	20
6.4. Puesta en marcha .....	20
6.5. Vista general del menú.....	21
6.6. Opciones del menú principal.....	22
6.6.1. Dirección DMX .....	22
6.6.2. Canal DMX.....	22
6.6.3. Modo de funcionamiento .....	23
6.6.4. Programas .....	23
6.6.5. Ajustes .....	24
6.6.5.1. Calibración.....	25
6.6.6. Información del sistema .....	25
6.7. Mando a distancia .....	26
6.8. Canales DMX .....	27
6.8.1. 8 canales, 15 canales.....	27
<b>7. Solución de problemas .....</b>	<b>28</b>
<b>8. Mantenimiento .....</b>	<b>29</b>

8.1.	Instrucciones de seguridad para el mantenimiento .....	29
8.2.	Mantenimiento preventivo .....	29
8.2.1.	Instrucciones básicas de limpieza.....	29
8.3.	Mantenimiento correctivo .....	30
8.3.1.	Sustitución del fusible.....	30
<b>9.</b>	<b>Desinstalación, transporte y almacenamiento .....</b>	<b>31</b>
9.1.	Instrucciones de desinstalación .....	31
9.2.	Instrucciones para el transporte.....	31
9.3.	Almacenamiento.....	31
<b>10.</b>	<b>Eliminación.....</b>	<b>31</b>
<b>11.</b>	<b>Aprobación.....</b>	<b>31</b>

## 1. Introducción

### 1.1. Antes de utilizar el producto



#### Importante

Lea y siga las instrucciones de este manual de usuario antes de instalar, utilizar o reparar este producto.

El fabricante no se hace responsable de los daños que resulten del incumplimiento de este manual.

Tras desembalar el producto, compruebe el contenido de la caja. Si falta alguna pieza o está dañada, póngase en contacto con su distribuidor de Highlite International.

El envío incluye:

- Showtec Shark Wash Zoom Two
- Cable Schuko a Power Pro (1,5 m)
- Argolla de seguridad
- 1 soporte de cierre rápido
- Mando a distancia
- Manual de usuario




Fig. 01

### 1.2. Uso previsto

Este dispositivo está destinado para su uso profesional como cabeza móvil. No es adecuado para el uso doméstico ni para aplicaciones de iluminación general.

Cualquier otro uso que no se mencione en el uso previsto se considerará uso no previsto e incorrecto.

### 1.3. Vida útil del producto

Este dispositivo no está diseñado para estar permanentemente en funcionamiento. Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica cuando no esté en funcionamiento. Esto reducirá el desgaste y mejorará la vida útil del dispositivo.

### 1.4. Vida útil de los LED

La salida de luz de los LED disminuye gradualmente con el tiempo (depreciación luminosa). Las altas temperaturas de funcionamiento contribuyen a este proceso. Puede alargar la vida útil de los LED con una ventilación adecuada y usándolos con el menor brillo posible.

### 1.5. Convenciones textuales

A lo largo del manual de usuario, se utilizan las siguientes convenciones textuales:








- Botones: Todos los botones están en negrita; por ejemplo "Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO**".
- Referencias: las referencias a capítulos y piezas del dispositivo están en negrita, por ejemplo: "Consulte **2. Seguridad**", "gire la **palanca de ajuste (05)**"

- 0-255: define un rango de valores.
- Notas: **Nota:** (en negrita) va seguida de información o consejos útiles.

## 1.6. Símbolos y palabras clave

Las notas y advertencias de seguridad se indican en todo el manual del usuario mediante señales de seguridad.








Siga siempre las instrucciones de este manual de usuario.

	<b>PELIGRO</b>	Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
	<b>ADVERTENCIA</b>	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	<b>PRECAUCIÓN</b>	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	<b>Atención</b>	Indica información importante para el correcto funcionamiento y uso del producto.
	<b>Importante</b>	Lea y respete las instrucciones de este documento.
	<b>Peligro eléctrico</b>	
		Proporciona información importante sobre la eliminación de este producto.

## 1.7. Símbolos de la etiqueta informativa

Este producto está provisto de una etiqueta informativa. La etiqueta informativa se encuentra en el soporte de montaje del dispositivo.

La etiqueta informativa contiene los siguientes símbolos:

	Este dispositivo no debe tratarse como basura doméstica.
	Este dispositivo está diseñado para su uso en interiores.
	Este dispositivo tiene el grado de protección I de la CEI.
	Distancia mínima de objetos iluminados.
	Distancia mínima de otros objetos.
	Si detecta una capa protectora agrietada, reemplácela.
	Precaución: Riesgo de descarga eléctrica. No abra el dispositivo. Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa. No contiene piezas reparables por el usuario en el interior. Encargue la reparación a personal cualificado.

## 2. Seguridad



### Importante

Lea y siga las instrucciones de este manual de usuario antes de instalar, utilizar o reparar este producto.

El fabricante no se hace responsable de los daños que resulten del incumplimiento de este manual.

### 2.1. Advertencias e instrucciones de seguridad



#### PELIGRO

**Peligro para los niños**

Solo debe ser utilizado por adultos. El dispositivo debe instalarse fuera del alcance de los niños.

- No deje las distintas partes del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, clavos, etc.) al alcance de los niños. El material de embalaje es una fuente potencial de peligro para los niños.



#### PELIGRO

**Descarga eléctrica causada por una tensión peligrosa en el interior**

Algunas zonas del interior del dispositivo podrían tener una tensión de contacto peligrosa.

- No abra el dispositivo ni retire ninguna tapa.
- No utilice el dispositivo si las tapas o la carcasa están abiertas. Antes de utilizarlo, compruebe que la carcasa esté bien cerrada y que todos los tornillos estén bien apretados.
- Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica antes de realizar tareas de reparación y mantenimiento y cuando no esté en uso.



#### PELIGRO

**Descarga eléctrica por cortocircuito**

Este dispositivo tiene el grado de protección I de la CEI.

- Asegúrese de que el dispositivo está conectado eléctricamente a tierra (masa). Conecte el dispositivo solo a una toma de corriente con conexión a tierra (masa).
- No tape la conexión a tierra (a masa).
- No puentee el interruptor termostático ni los fusibles.
- No deje que el cable de alimentación entre en contacto con otros cables. Manipule el cable de alimentación y todas las conexiones a la red eléctrica con precaución.
- No modifique, doble, tense mecánicamente, presione, tire o caliente el cable de alimentación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté engarzado ni dañado. Examine periódicamente el cable de alimentación para detectar cualquier defecto.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos. No instale el dispositivo en un lugar donde puedan producirse inundaciones.
- No utilice el dispositivo durante una tormenta eléctrica. Desconecte inmediatamente el dispositivo de la corriente eléctrica.



**ADVERTENCIA**  
**Riesgo de choque epiléptico**

La luz estroboscópica puede provocar ataques de epilepsia fotosensible. Las personas sensibles deben evitar mirar las luces estroboscópicas.



**Atención**  
**Fuente de alimentación**

- Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que la corriente, la tensión y la frecuencia coinciden con la tensión, la corriente y la frecuencia de entrada especificadas en la etiqueta informativa del dispositivo.
- Compruebe que la sección transversal de los alargadores y cables de alimentación es suficiente para el consumo de energía necesario del dispositivo.



**Atención**  
**Seguridad general**

- No conecte el dispositivo a un dimmer pack.
- No encienda y apague el dispositivo en intervalos cortos. Esto acorta la vida útil del dispositivo.
- No agite el dispositivo. Evite la fuerza bruta al instalar o utilizar el dispositivo.
- Cambie la lente o los LED si están visiblemente dañados hasta el punto de reducir su eficacia (por ejemplo, por grietas o arañazos profundos). Póngase en contacto con su distribuidor de Highlite International para obtener más información, ya que la reparación solo pueden efectuarla personas formadas o cualificadas para ello.
- Si el dispositivo se cae o recibe un golpe, desconéctelo inmediatamente de la corriente eléctrica.
- Si el dispositivo se expone a variaciones extremas de temperatura (por ejemplo, después del transporte), no lo encienda inmediatamente. Deje que el dispositivo alcance la temperatura ambiente antes de encenderlo; de lo contrario, podría dañarse por la condensación formada.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, deje de utilizarlo de inmediato.



**Atención**  
**Solo para uso profesional**  
**Este dispositivo solo debe utilizarse para los fines para los que se ha diseñado.**

Este dispositivo se ha diseñado para su uso profesional como cabeza móvil. Cualquier uso incorrecto puede provocar situaciones peligrosas y causar lesiones y daños materiales.

- Este dispositivo no es adecuado para el uso doméstico ni para iluminación general.
- Este dispositivo no está diseñado para estar permanentemente en funcionamiento.
- Este dispositivo no contiene piezas reparables por el usuario. Las modificaciones no autorizadas en el dispositivo anularán la garantía. Estas modificaciones pueden provocar lesiones y daños materiales.





### Atención

**Antes de cada uso, inspeccione el dispositivo para detectar cualquier defecto.**

Compruebe lo siguiente:

- Todos los tornillos utilizados para instalar el dispositivo o las piezas del dispositivo están bien apretados y no están oxidados.
- Los dispositivos de seguridad no están dañados.
- No hay deformaciones en las carcasas, las fijaciones o en los puntos de instalación.
- La lente no está agrietada ni dañada.
- Los cables de alimentación no están dañados ni presentan desgaste.



### Atención

**No exponga el dispositivo a condiciones que superen las del grado IP correspondiente.**

Este dispositivo tiene un grado de protección IP20. El grado IP (Ingress Protection) 20 proporciona protección contra objetos sólidos de más de 12 mm —como los dedos—, pero ninguna protección contra la entrada nociva de agua.

## 2.2. Requisitos para el usuario

Este producto pueden utilizarlo personas corrientes. El mantenimiento pueden llevarlo a cabo personas corrientes. La instalación y la reparación solo deben realizarlas personas formadas o cualificadas para ello. Póngase en contacto con su distribuidor de Highlite International para obtener más información.

Las personas instruidas han sido formadas y preparadas por una persona cualificada —o bien están bajo la supervisión de una persona cualificada— para llevar a cabo tareas y actividades laborales específicas asociadas con la instalación, la reparación y el mantenimiento de este producto, de modo que son capaces de identificar los riesgos y tomar precauciones para evitarlos.


Las personas cualificadas tienen formación o experiencia que les permite identificar los riesgos y evitar los peligros asociados a la instalación, la reparación y el mantenimiento de este producto.

«Personas corrientes» hace referencia a cualquier persona distinta de las cualificadas y expertas. Las «personas corrientes» incluyen tanto a los usuarios del producto como a cualquier otra persona que pueda tener acceso al dispositivo o que pueda estar cerca de él.

### 3. Descripción del dispositivo

Showtec Shark Wash Zoom Two es una cabeza móvil wash adecuada para el uso en interiores con siete LED RGBW de 30 vatios integrados. Gracias a su zoom motorizado, puede producir sin esfuerzo un efecto wash clásico con un ángulo de haz de luz de entre 6° y 38°. Las funciones de atenuación y de luz estroboscópica mejoran aún más la versatilidad de esta cabeza móvil wash. Shark Wash Zoom Two puede funcionar en los modos DMX, automático o de sonido como maestro o esclavo o puede controlarse con el mando a distancia incluido.


#### 3.1. Vista frontal



- 01) Lente/Módulo 7 LED RGBW 30 W
- 02) Sensor de infrarrojos
- 03) LED DMX
- 04) Pantalla OLED + botones de control

Fig. 02


#### 3.2. Vista posterior



- 05) Conector de señal DMX de 3 pines, entrada
- 06) Conector de señal DMX de 3 pines, salida
- 07) Encendido/apagado
- 08) Fusible F4AL/250 V
- 09) Conector Power Pro entrada
- 10) Conector Power Pro salida

Fig. 03

### 3.3. Vista inferior



- 11) Orificios de montaje para el soporte de bloqueo rápido
- 12) Orificio de la argolla de seguridad

Fig. 04

### 3.4. Especificaciones del producto

Modelo:	Shark Wash Zoom Two
---------	---------------------

<b>Electricidad:</b>	
Tensión de entrada:	100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía:	220 W
Fusible:	F4AL, 250 V

<b>Físico:</b>	
Giro	540°
Inclinación	210°
Dimensiones:	246 × 154 × 355 mm (L × An × Al) (incluido el soporte)
Peso:	5,55 kg

<b>Óptica:</b>	
Fuente de luz:	Módulo 7 LED RGBW de 30 W
Regulador:	0-100 %
Zoom:	Motorizado
Ángulo de haz:	6°-38°
Luz estroboscópica:	0-25 Hz
Lux a 2 m	36055 lx
Lux a 3 m	16025 lx
Lux a 5 m	5769 lx
Total de lúmenes:	2065 lm
Rojo	467 lm
Verde	896 lm
Azul	232 lm
Blanco	1117 lm

<b>Funcionamiento y control:</b>	
Control:	Autónomo (Estático, Auto, Programas incorporados, Manual, Mando a distancia por infrarrojos) Maestro/esclavo DMX-512
Canales DMX:	8 canales 15 canales
Panel de control:	Pantalla OLED y botones

<b>Conexiones:</b>	
Conexiones de alimentación:	Conectores Pro Power, entrada/salida
Conexiones de datos:	conectores DMX de 3 pines, entrada/salida
Asignación de señales:	clavija 1 (tierra), clavija 2 (-), clavija 3 (+)

<b>Diseño:</b>	
Carcasa:	Plástico
Color:	Negro
Grado de protección IP:	IP20
Refrigeración:	Ventilador axial

<b>Propiedades térmicas:</b>	
Temperatura ambiente máxima t <sub>a</sub> :	40 °C
Temperatura ambiente mínima:	-5 °C

<b>Distancia mínima:</b>	
Distancia mínima a superficies inflamables:	0,8 m
Distancia mínima al objeto iluminado:	0,8 m

### 3.5. Dimensiones




Fig. 05




Fig. 06




Fig. 07




Fig. 08

## 4. Instalación

---

### 4.1. Instrucciones de seguridad para la instalación



**ADVERTENCIA**

**Una instalación incorrecta puede causar lesiones graves y daños materiales.**

Si se utilizan sistemas de truss, la instalación solo deben efectuarla personas formadas o cualificadas para ello.

Siga todas las normas de seguridad europeas, nacionales y locales aplicables en materia de rigging y sistemas de truss.

### 4.2. Equipos de protección individual

Durante la instalación y el rigging, lleve equipo de protección personal conforme a la normativa nacional y específica del lugar.

### 4.3. Requisitos del lugar de instalación

- El dispositivo solo puede utilizarse en interiores.
- El dispositivo puede montarse en un truss u otra estructura de rigging en cualquier orientación.
- La distancia mínima entre la salida de luz y la superficie iluminada debe ser superior a 0,8 m.
- Nunca debe superarse la temperatura ambiente máxima  $t_a = 40\text{ }^\circ\text{C}$ .

#### 4.4. Rigging

El dispositivo puede colocarse sobre una superficie plana o montarse en un truss u otra estructura de rigging en cualquier orientación. Asegúrese de que todas las cargas están dentro de los límites predeterminados de la estructura de soporte.



**PRECAUCIÓN**

**Restrinja el acceso por debajo de la zona de trabajo durante el rigging o el desmontaje.**

Para montar el dispositivo, siga los pasos que se indican a continuación:

- 01) Instale la argolla de seguridad que se suministra con el dispositivo en el **orificio de la argolla de seguridad (12)**, tal y como se muestra en la Fig. 09. Asegúrese de que utiliza abrazaderas adecuadas para fijar el dispositivo a un truss.




Fig. 09

- 02) Fije el soporte de bloqueo rápido que se suministra con el dispositivo en los **orificios de montaje del soporte de bloqueo rápido (11)**, tal y como se muestra en la Fig. 10.




Fig. 10

- 03) Fije el dispositivo a la estructura de soporte. Asegúrese de que el dispositivo no puede moverse libremente.
- 04) Asegure el dispositivo con una suspensión secundaria; por ejemplo, con un cable de seguridad. Compruebe que la suspensión secundaria puede soportar 10 veces el peso del dispositivo. Si es posible, la suspensión secundaria debe fijarse a una estructura de soporte independiente de la suspensión primaria. Pase el cable de seguridad por la argolla de seguridad, tal y como se muestra en la Fig. 10.

### 4.5. Conexión a la fuente de alimentación



**PELIGRO**  
Descarga eléctrica por cortocircuito

El dispositivo acepta alimentación de CA a 100-240 V y 50/60 Hz. No alimente el dispositivo con ninguna otra tensión o frecuencia.

Este dispositivo tiene el grado de protección I de la CEI. Asegúrese de que el dispositivo esté siempre conectado eléctricamente a tierra.

Antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente:

- Asegúrese de que la fuente de alimentación coincide con la tensión de entrada especificada en la etiqueta informativa del dispositivo.
- Asegúrese de que la toma de corriente tiene conexión a tierra (masa).

Conecte el dispositivo a la toma de corriente con el enchufe. No conecte el dispositivo a un circuito de atenuación, ya que podría dañarlo.

### 4.6. Enlace de alimentación de varios dispositivos

Este dispositivo es compatible con un enlace de alimentación. La alimentación puede transmitirse a otro dispositivo a través del conector de salida de alimentación. Tenga en cuenta que los conectores de entrada y de salida tienen diseños diferentes: un tipo no puede conectarse al otro.

El enlace de alimentación de varios dispositivos solo deben llevarlo a cabo personas formadas o cualificadas para ello.



**ADVERTENCIA**  
Una conexión incorrecta de la alimentación puede provocar una sobrecarga del circuito eléctrico y causar lesiones graves y daños materiales.

Para evitar la sobrecarga del circuito eléctrico, al conectar varios dispositivos:

- Utilice cables con capacidad suficiente de transporte de corriente. El cable de alimentación suministrado con el dispositivo no es adecuado para el enlace de alimentación de varios dispositivos.
- Asegúrese de que el consumo total de corriente del dispositivo y de todos los dispositivos conectados no supera la capacidad nominal de los cables de alimentación y del disyuntor.
- No conecte más dispositivos en un enlace de alimentación del número máximo recomendado.

Número máximo recomendado de dispositivos:

- a 100-120 V: 5 dispositivos Shark Wash Zoom Two
- a 200-240 V: 10 dispositivos Shark Wash Zoom Two



## 5. Configuración

### 5.1. Advertencias y precauciones



**PELIGRO**  
Descarga eléctrica por cortocircuito



**Atención**  
Conecte todos los cables de datos antes de suministrar corriente.  
Desconecte la fuente de alimentación antes de conectar o desconectar los cables de datos.

### 5.2. Configuración autónoma

Cuando Shark Wash Zoom Two no está conectado a un controlador o a otros dispositivos, funciona como un dispositivo autónomo.

Para más información sobre los modos de control, consulte **6.2. Modos de control** en la página 19.

### 5.3. Conexión DMX

#### 5.3.1. Protocolo DMX-512

Se requiere un enlace de datos DMX en serie para realizar espectáculos de luz de uno o varios dispositivos mediante un controlador DMX-512 o para realizar espectáculos sincronizados de dos o más dispositivos configurados en un modo de control maestro/esclavo.

El Shark Wash Zoom Two tiene conectores de entrada y salida de señal DMX de 3 pines.

La asignación de pines es la siguiente:

- 3 pines: pin 1 (masa), pin 2 (-), pin 3 (+)

Los dispositivos de un enlace de datos en serie deben estar conectados en cadena en una sola línea. El número de dispositivos que puede controlar en un enlace de datos está limitado por el número combinado de canales DMX de los dispositivos conectados y los 512 canales disponibles en un universo DMX.

Para cumplir la norma TIA-485, no deben conectarse más de 32 dispositivos en un enlace de datos. Para conectar más de 32 dispositivos en un enlace de datos, debe utilizar un divisor/potenciador DMX aislado ópticamente; de lo contrario, podría deteriorarse la señal DMX.

**Nota:**

- Distancia de enlace de datos DMX máxima recomendada: 300 m
- Número máximo recomendado de dispositivos en un enlace de datos DMX: 32 dispositivos

## 5.3.2. Cables DMX

Deben utilizarse cables blindados de par trenzado con conectores XLR de 3 pines para una conexión DMX fiable. Puede comprar cables DMX directamente a su distribuidor de Highlite International o fabricar sus propios cables.

Si utiliza cables de audio XLR de 3 pines para la transmisión de datos DMX, puede producirse una degradación de la señal y un funcionamiento poco fiable de la red DMX.

Cuando haga sus propios cables DMX, asegúrese de que conecta los pines y los cables correctamente, tal y como se muestra en la Fig. 11.




Fig. 11

## 5.3.3. Configuración Maestro/Esclavo

El Shark Wash Zoom Two admite el modo de control maestro/esclavo. Para conectar varios dispositivos en una configuración maestro/esclavo, siga los pasos que se indican a continuación:

- 01) Conecte el conector DMX de salida del primer dispositivo al conector DMX de entrada del segundo dispositivo con un cable DMX de 3 pines. El primer dispositivo conectado en la configuración se reconocerá automáticamente como dispositivo maestro.
- 02) Repita el paso 1 para conectar todos los dispositivos como se muestra en la Fig. 12.
- 03) Configure todos los dispositivos siguientes de la configuración como dispositivos esclavos. Para obtener más información, consulte **6.6.3 Modo de funcionamiento** en la página 23.
- 04) Conecte un terminador DMX (resistor de 120 Ω) al conector DMX de salida del último dispositivo de la configuración.




Fig. 12

## 5.3.4. Enlace DMX

Para conectar varios dispositivos en un enlace de datos DMX, siga los pasos que se indican a continuación:

- 01) Utilice un cable DMX de 3 pines para conectar el conector DMX de salida del controlador de iluminación al conector DMX de entrada del primer dispositivo.
- 02) Conecte el conector DMX de salida del primer dispositivo al conector DMX de entrada del segundo dispositivo con un cable DMX de 3 pines.
- 03) Repita el paso 2 para conectar todos los dispositivos en cadena como se muestra en la Fig. 13.
- 04) Conecte un terminador DMX (resistencia de 120 Ω) al conector DMX DE SALIDA del último dispositivo del enlace de datos.




Fig. 13

## 5.3.5. Direccionamiento DMX

En una configuración con varios dispositivos, asegúrese de que ajusta correctamente la dirección DMX de inicio de cada dispositivo. El Shark Wash Zoom Two tiene 2 personalidades: 8 canales y 15 canales.

Si desea conectar varios dispositivos en un enlace de datos y utilizarlos en modo de 15 canales, por ejemplo, siga los pasos que se indican a continuación:

- 01) Establezca la dirección inicial del 1.º dispositivo del enlace de datos en 1 (001).
- 02) Establezca la dirección inicial del 2.º dispositivo del enlace de datos en 16, ya que  $1 + 15 = 16$ .
- 03) Establezca la dirección inicial del 3.º dispositivo del enlace de datos en 31, ya que  $16 + 15 = 31$ .
- 04) Siga asignando las direcciones de inicio de los dispositivos restantes añadiendo cada vez 15 al número anterior.

Asegúrese de que no hay canales superpuestos para controlar correctamente el Shark Wash Zoom Two. Si dos o más dispositivos tienen una dirección parecida, funcionarán de forma similar.

## 6. Funcionamiento

### 6.1. Instrucciones de seguridad para el funcionamiento



**Atención**

**Este dispositivo solo debe utilizarse para los fines para los que ha sido diseñado.**

Este dispositivo está destinado para su uso profesional como cabeza móvil. No es adecuado para el uso doméstico ni para aplicaciones de iluminación general.

Cualquier otro uso que no se mencione en el uso previsto se considerará uso no previsto e incorrecto.



**Atención**

**Fuente de alimentación**

Antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica, asegúrese de que la corriente, la tensión y la frecuencia coinciden con la tensión, la corriente y la frecuencia de entrada especificadas en la etiqueta informativa del dispositivo.

### 6.2. Modos de control

Shark Wash Zoom Two puede funcionar con un controlador DMX, sin controlador DMX como dispositivo autónomo o en una configuración maestro/esclavo.

Shark Wash Zoom Two admite los siguientes modos de control:

- Autónomo: modo de funcionamiento automático, programas, sonido
- Maestro/esclavo: modo de funcionamiento automático, programas, sonido
- DMX-512: 2 modos de canal (8 y 15 canales)

Para obtener más información sobre cómo conectar los dispositivos, consulte **5. Configuración** en las páginas 16-18.

El modo de funcionamiento automático permite ejecutar el programa automático o uno de los 9 programas automáticos incorporados.

Para ejecutar el programa automático independiente sin un controlador DMX, active el menú Auto. Consulte **6.6.3. Modo de funcionamiento** en la página 23 para obtener más información.

Para ejecutar uno de los 9 programas sin un controlador DMX, active el menú Programas. Consulte **6.6.4 Programas** en la página 23 para obtener más información.

Para obtener más información sobre el modo de funcionamiento controlado por sonido, consulte **6.6.3. Modo de funcionamiento** en la página 23.

Para utilizar el dispositivo con un controlador DMX:

- 01) Seleccione el modo DMX en el menú Modo de funcionamiento. Consulte **6.6.3. Modo de funcionamiento** en la página 23 para obtener más información.
- 02) Establezca la dirección inicial de DMX del dispositivo en el menú Dirección DMX. Consulte **6.6.1. Dirección DMX** en la página 22 para obtener más información.
- 03) Seleccione el modo de canal DMX en el menú Configuración DMX. Consulte **6.6.2. Canal DMX** en la página 22 para obtener más información. Consulte **6.8. Canales DMX** en la página 27 para tener una perspectiva completa de todos los canales DMX.

### 6.3. Panel de control





Fig. 14

- Utilice el botón **MENÚ** para abrir el menú principal o para salir del submenú actual y volver al menú principal.
- Utilice los botones **ARRIBA/ABAJO** para navegar por los menús o para aumentar/disminuir los valores numéricos.
- Utilice el botón **ENTER** para abrir el menú deseado, para confirmar su elección o para ajustar el valor seleccionado actualmente.

### 6.4. Puesta en marcha

Al encenderse la pantalla, se muestra un pantalla de bienvenida indicando que el dispositivo se está reiniciando.

Después, se muestra la pantalla de inicio. La pantalla de inicio proporciona información sobre la temperatura de los LED, la dirección DMX de inicio del dispositivo y el modo de canal DMX seleccionado:




Pulse el botón **ENTER** o los botones **ARRIBA/ABAJO** para entrar en el menú principal.

**Nota:**

Si no se pulsa ningún botón tras 25 segundos de inactividad, la pantalla se apagará. Pulse cualquier botón para encender la pantalla.

### 6.5. Vista general del menú



## 6.6. Opciones del menú principal

El menú principal tiene las siguientes opciones:



- 01) Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para navegar por el menú principal.
- 02) Pulse el botón **ENTER** para abrir los submenús.

### Nota:

Uno de los submenús requiere una contraseña. La contraseña por defecto es **018**.

### 6.6.1. Dirección DMX

En este menú, puede configurar la dirección DMX de inicio del dispositivo.

- 01) Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar la dirección DMX de inicio del dispositivo. El rango de selección depende del modo de canal DMX activo:
  - 8 CH: 001-505
  - 15 CH: 001-498
- 02) Pulse el botón **ENTER** para guardar los cambios.

### 6.6.2. Canal DMX

En este menú, puede elegir una configuración DMX.

- 01) En el menú principal, pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** hasta que la pantalla muestre CANAL DMX.
- 02) Pulse el botón **ENTER** para abrir el menú. La pantalla mostrará:




- 03) Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para elegir 8 o 15 canales DMX.
- 04) Pulse el botón **ENTER** para confirmar los canales DMX deseados.

### 6.6.3. Modo de funcionamiento

En este menú, puede configurar el modo de control del dispositivo.

- 01) Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar uno de los 3 modos de funcionamiento. La pantalla mostrará:




- 02) Los modos de funcionamiento son:
- DMX: Modo DMX (también se utiliza para la configuración Maestro-esclavo)
  - Auto: Shark ejecutará los programas incorporados
  - Sonido: Shark reaccionará al ritmo de la música de fondo
- 03) Pulse el botón **ENTER** para confirmar su elección.

### 6.6.4. Programas

En este menú, puede ejecutar programas incorporados individuales.

- 01) Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar uno de los 9 programas incorporados. La pantalla mostrará:




- 02) Pulse el botón **ENTER** para confirmar su elección.
- 03) El dispositivo ejecutará el programa incorporado elegido.



### 6.6.5. Ajustes

En este menú, puede configurar los ajustes de Shark.

01) Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar el submenú deseado. La pantalla mostrará:



02) Pulse el botón **ENTER** para entrar en el submenú deseado.

03) Los submenús son:

- Inv. giro: Giro invertido. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para elegir entre NO/SÍ.
  - Inv. inclinación: Inclinación invertida. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para elegir entre NO/SÍ.
  - Inv. pantalla: Pantalla invertida. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para elegir entre NO/SÍ.
  - Sensibilidad: Sensibilidad acústica. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para ajustar entre 001-100, desde apagado hasta sensibilidad acústica alta.
  - Fallo de DMX: Permite ajustar el comportamiento del dispositivo en caso de error de la señal DMX. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para elegir entre Apagar y Mantener. Elija Apagar y el dispositivo apagará la salida cuando se produzca un error de la señal DMX. Elija Mantener y el dispositivo volverá a la última señal DMX que funcionaba correctamente antes del error de la señal DMX para garantizar un funcionamiento sin interrupciones.
  - Calibración: Consulte la página 25 para obtener más información.
  - Restablecimiento de fábrica: Restablece los ajustes por defecto. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** para elegir entre SÍ/NO.
  - Restablecer motores: Restablece los motores responsables del movimiento de la cabeza móvil.
- 04) Cuando haya ajustado la configuración, pulse el botón **ENTER** para guardar los cambios.

### 6.6.5.1. Calibración

En este menú, puede configurar los parámetros iniciales de movimiento y color de Shark.

- 01) Cuando haya seleccionado CALIBRACIÓN (véase página 25), pulse el botón **ENTER** para abrir el menú.
- 02) Debe introducir la contraseña para acceder al menú. Pulse los botones **ARRIBA/ABAJO** hasta que la pantalla muestre **018** y pulse el botón **ENTER** para confirmar. La pantalla mostrará:




- 03) Los submenús son:
  - Todo por defecto: Restablece los ajustes de calibración por defecto.
  - Giro: Establece la posición de giro inicial.
  - Inclinación: Establece la posición de inclinación inicial.
  - Rojo: Establece la posición inicial del color.
  - Verde: Establece la posición inicial del color.
  - Azul: Establece la posición inicial del color.
  - Blanco: Establece la posición inicial del color.
  - Zoom: Establece la posición inicial del zoom.
- 04) Cuando haya elegido el ajuste deseado, pulse el botón **ENTER** para abrir el menú. El rango de ajuste es 001-255.
- 05) Pulsa los botones **ARRIBA/ABAJO** para ajustar la configuración y pulse el botón **ENTER** para guardar los cambios.

### 6.6.6. Información del sistema

En este menú, puede ver el estado de Shark.

- 01) Pulse el botón **ENTER** para abrir el menú. La pantalla mostrará:



- 02) Ahora es posible ver la versión actual del software, el modo de funcionamiento activo en ese momento y la dirección DMX de inicio.

6.7. Mando a distancia



Fig. 15

Botón	Función	Descripción
	ACTIVAR/DESACTIVAR	Pulse dos veces el botón (en 5 segundos) para activar o desactivar el modo IR.
	Restablecer	Pulse el botón para restablecer los ajustes.
	ENCENDER/APAGAR LED	Pulse el botón para encender/apagar los LED.
	ENCENDER/APAGAR RGBW	Pulse los botones repetidamente para ajustar el brillo LED de cada color (RGBW). Hay 8 pasos (0-100 %).
	Macro de color	Pulse el botón para cambiar las macros de color.
	Temperatura de color	Pulse el botón para ajustar la temperatura de color.
	Zoom +/-	Pulse los botones para ajustar el zoom. Hay 8 pasos (0-100 %).
	Regulador maestro +/-	Pulse los botones para ajustar el brillo del regulador. Hay 8 pasos (0-100 %).
	Luz estroboscópica	Pulse el botón para ajustar la frecuencia estroboscópica. Hay 8 pasos (de baja a alta frecuencia).
	Borrar ajustes	Pulse el botón para borrar los ajustes de gobo, rotación del gobo, color, luz estroboscópica y prisma.
	Botones de función	Pulse los botones mientras esté en modo Auto, Control por sonido o Giro/inclinación manual.
	Modo automático	Pulse el botón para activar el modo Auto. Pulse los botones 1-8 para seleccionar el programa incorporado deseado.
	Modo de control por sonido	Pulse el botón para activar el modo de control por sonido. Pulse los botones 1-9 para ajustar la sensibilidad del sonido (de baja a alta sensibilidad).
	Giro/inclinación manual	Pulse el botón para activar el posicionamiento manual. El movimiento de giro/inclinación se restablecerá a la posición central. Pulse los botones 5, 6, 8, 9 para ajustar manualmente el giro/la inclinación.

## 6.8. Canales DMX

### 6.8.1. 8 canales, 15 canales

8 CH	15 CH	Función	Valor	Configuración
1	1	<b>Giro</b>	000-255	Ajuste del giro 0°-540°
	2	<b>Precisión del giro</b>	000-255	Ajuste del giro, 16 bits
2	3	<b>Inclinación</b>	000-255	Ajuste de inclinación 0°-210°
	4	<b>Precisión de la inclinación</b>	000-255	Ajuste de inclinación, 16 bits
3	5	<b>Velocidad de giro/inclinación</b>	000-255	De rápido a lento
4	6	<b>Regulador maestro</b>	000-255	De baja a alta intensidad (0-100 %)
5	7	<b>Luz estroboscópica</b>	000-003	Obturador abierto
			004-099	Luz estroboscópica lineal, de baja a alta frecuencia (0-25 Hz)
			100-149	Pulso estroboscópico, de lento a rápido
			150-199	Luz estroboscópica, de lenta a rápida
			200-249	Luz estroboscópica aleatoria, de lenta a rápida
			250-255	Obturador abierto
	8	<b>Rojo</b>	000-255	De baja a alta intensidad (0-100 %)
	9	<b>Verde</b>	000-255	De baja a alta intensidad (0-100 %)
	10	<b>Azul</b>	000-255	De baja a alta intensidad (0-100 %)
	11	<b>Blanco</b>	000-255	De baja a alta intensidad (0-100 %)
	12	<b>Temperatura de color</b>	000-255	De blanco frío a blanco cálido
6	13	<b>Macros de color</b>	000-010	Sin función
			011-020	Rojo
			021-030	Verde
			031-040	Azul
			041-050	Blanco
			051-060	Rojo + Blanco
			061-070	Verde + Blanco
			071-080	Azul + Blanco
			081-090	Rojo + Verde
			091-100	Verde + Azul
			101-110	Rojo + Azul
			111-120	Rojo + Verde + Blanco
			121-130	Verde + Azul + Blanco
			131-140	Rojo + Azul + Blanco
			141-150	Rojo + Verde + Azul + Blanco
			151-200	Cambio de color, de lento a rápido
201-255	Desvanecimiento del color, de lento a rápido			
7	14	<b>Zoom</b>	000-255	Ajuste del zoom, 6°-36°
8	15	<b>Programas automáticos</b>	000-010	Sin función
			011-020	Programa 1
			021-030	Programa 2
			031-040	Programa 3
			041-050	Programa 4
			051-060	Programa 5
			061-070	Programa 6
			071-080	Programa 7
			081-090	Programa 8
			091-100	Programa 9
			101-230	Control por sonido de baja a alta sensibilidad
			231-250	Sin función
			251-255	Restablecer (después de 3 segundos)

**Nota:**

Verifique que el canal del regulador maestro está abierto para ver la salida de luz.

## 7. Solución de problemas

Esta guía de solución de problemas contiene soluciones a problemas que puede llevar a cabo una persona corriente. El dispositivo no contiene piezas reparables por el usuario.

Las modificaciones no autorizadas en el dispositivo anularán la garantía. Estas modificaciones pueden provocar lesiones y daños materiales.

Encargue el mantenimiento a personas formadas o cualificadas para ello. Póngase en contacto con su distribuidor de Highlite International en caso de que la solución no esté descrita en la tabla.

Problema	Causa(s) probable(s)	Solución
El dispositivo no funciona en absoluto	No llega corriente al dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe si la alimentación está activada y los cables enchufados.</li> </ul>
	El fusible interno está fundido	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el dispositivo y póngase en contacto con su distribuidor de Highlite International.</li> </ul>
El dispositivo responde de forma errática	Se han modificado los ajustes de fábrica del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restablezca los parámetros del dispositivo a los valores predeterminados de fábrica. Consulte <b>6.6.5.1. Calibración</b> en la página 25.</li> </ul>
El dispositivo no responde al control DMX	El controlador no está conectado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conecte el controlador.</li> </ul>
	La señal está invertida. La SALIDA DMX de 3 pines del controlador no coincide con la ENTRADA DMX del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instale un cable inversor de fase entre el controlador y el dispositivo.</li> </ul>
	El controlador está defectuoso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pruebe a utilizar otro controlador.</li> </ul>
El dispositivo responde erráticamente al control DMX	Mala conexión del enlace de datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Examine las conexiones y los cables. Corrija las conexiones defectuosas. Repare o sustituya los cables dañados.</li> </ul>
	El enlace de datos no tiene una clavija de terminación de 120 Ω	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inserte una clavija de terminación en el conector SALIDA DMX del último dispositivo del enlace.</li> </ul>
	Direccionamiento incorrecto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la configuración de la dirección y corríjala si es necesario.</li> </ul>
	En una configuración de varios dispositivos, uno de los dispositivos está defectuoso y perturba la transmisión de datos en el enlace	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para averiguar el dispositivo defectuoso, puentee un dispositivo cada vez hasta que se restablezca el funcionamiento normal.</li> </ul>
No hay luz o los LED se apagan intermitentemente	Los LED están dañados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el dispositivo y póngase en contacto con su distribuidor de Highlite International.</li> </ul>
	Los ajustes de la fuente de alimentación no coinciden con la tensión y la frecuencia de CA locales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el dispositivo. Compruebe los ajustes y corríjalos si es necesario.</li> </ul>

## 8. Mantenimiento

### 8.1. Instrucciones de seguridad para el mantenimiento



**PELIGRO**

**Descarga eléctrica causada por una tensión peligrosa en el interior**

Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.

### 8.2. Mantenimiento preventivo



**Atención**

**Antes de cada uso, inspeccione el dispositivo para detectar cualquier defecto.**

Compruebe lo siguiente:

- Todos los tornillos utilizados para instalar el dispositivo o las piezas del dispositivo están bien apretados y no están oxidados.
- Los dispositivos de seguridad no están dañados.
- No hay deformaciones en las carcasas, las fijaciones o en los puntos de instalación.
- La lente no está agrietada ni dañada.
- Los cables de alimentación no están dañados ni presentan desgaste.

#### 8.2.1. Instrucciones básicas de limpieza

La lente externa del dispositivo debe limpiarse periódicamente para optimizar la salida de luz. El programa de limpieza depende de las condiciones del lugar donde esté instalado el dispositivo. Cuando se utilicen máquinas de humo o niebla en un recinto, el dispositivo deberá limpiarse con más frecuencia. Por otro lado, si se instala en una zona bien ventilada, necesitará una limpieza menos frecuente. Para establecer un programa de limpieza, examine el dispositivo a intervalos regulares durante las primeras 100 horas de funcionamiento.

Para limpiar el dispositivo, siga los pasos que se indican a continuación:

- 01) Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica.
- 02) Deje que el dispositivo se enfríe durante al menos 5 minutos.
- 03) Elimine el polvo acumulado en la superficie exterior con aire comprimido seco y un cepillo suave.
- 04) Limpie la lente con un paño húmedo. Utilice una solución de detergente suave.
- 05) Seque la lente cuidadosamente con un paño sin pelusa.
- 06) Limpie las conexiones DMX y otras conexiones con un paño húmedo.



**Atención**

- No sumerja el dispositivo en líquido.
- No utilice alcohol ni disolventes.
- Asegúrese de que las conexiones estén completamente secas antes de conectar el dispositivo a la red eléctrica o a otros dispositivos.

### 8.3. Mantenimiento correctivo

El dispositivo no contiene piezas reparables por el usuario. No abra el aparato ni lo modifique.

Encargue las reparaciones y el mantenimiento a personas formadas o cualificadas para ello. Póngase en contacto con su distribuidor de Highlite International para obtener más información.

#### 8.3.1. Sustitución del fusible



**PELIGRO**  
Descarga eléctrica por cortocircuito

- No puentee el interruptor termostático ni los fusibles.
- Para sustituirlos, utilice únicamente fusibles del mismo tipo y potencia.

Las sobretensiones, los cortocircuitos o una alimentación eléctrica incorrecta pueden hacer que se queme un fusible. Si el fusible se quema, el dispositivo dejará de funcionar. Si esto ocurre, siga los pasos que se indican a continuación:

- 01) Desconecte el dispositivo de la corriente eléctrica.
- 02) Deje que el dispositivo se enfríe durante al menos 20 minutos.
- 03) Afloje la tapa del fusible con un destornillador y retire el portafusibles.
- 04) Si el fusible está marrón o poco claro, está quemado. Retire el fusible viejo.
- 05) Inserte un fusible nuevo en el portafusibles. Asegúrese de que el tipo y la potencia del fusible de repuesto son los mismos que los especificados en la etiqueta informativa del producto.
- 06) Vuelva a colocar el portafusibles en la abertura y apriete la tapa del fusible.

## 9. Desinstalación, transporte y almacenamiento

### 9.1. Instrucciones de desinstalación



#### ADVERTENCIA

Una desinstalación incorrecta puede causar lesiones graves y daños materiales.

- Deje que el dispositivo se enfríe antes de desmontarlo.
- Desconecte la fuente de alimentación antes de desinstalarlo.
- Durante la desinstalación y el desmontaje del dispositivo, respete siempre las normas nacionales y específicas del lugar.
- Lleve equipo de protección individual conforme a la normativa nacional y específica del lugar.

### 9.2. Instrucciones para el transporte


- Utilice el embalaje original para transportar el dispositivo si es posible.
- Siga siempre las instrucciones de manipulación impresas en la caja de cartón exterior; por ejemplo, "Manipular con cuidado", "Este lado hacia arriba" o "Frágil".

### 9.3. Almacenamiento

- Limpie el dispositivo antes de guardarlo. Siga las instrucciones de limpieza del capítulo **8.2.1. Instrucciones básicas de limpieza** en la página 29.
- Si es posible, guarde el dispositivo en su embalaje original.

## 10. Eliminación

### Eliminación correcta de este producto



Residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos

Este símbolo en el producto, en su embalaje o en los documentos asociados indica que el producto no debe tratarse como basura doméstica. Para desechar este producto, entréguelo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Esta medida evita daños medioambientales o personales debidos a la eliminación incontrolada de residuos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor autorizado.

## 11. Aprobación



Consulte la página del producto correspondiente en el sitio web de Highlite International ([www.highlite.com](http://www.highlite.com)) para ver la declaración de conformidad disponible.











©2022 Showtec