




**MANUALE**



**ITALIANO**

**Galactic RGB300**

**V2**

**Codice ordine: 51345**

## Sommario

<b>Avvertenza</b> .....	2
Istruzioni per il disimballaggio .....	2
Istruzioni di sicurezza .....	3
Specifiche di funzionamento .....	5
Sicurezza Laser per un Prodotto Laser di Classe 3B.....	5
Installazione su traliccio .....	7
Collegamento alla corrente.....	7
Procedura di reso .....	8
Reclami.....	8
<b>Descrizione del dispositivo</b> .....	9
Caratteristiche .....	9
Accessori opzionali .....	9
Panoramica .....	9
Lato posteriore .....	10
<b>Installazione</b> .....	10
<b>Configurazione e funzionamento</b> .....	10
Modalità di controllo.....	12
Un'unità Galactic (Programma automatico).....	12
Un'unità Galactic (Controllata da audio).....	12
Più unità Galactic (modalità Master/Slave).....	12
Più unità Galactic (controllo DMX) .....	13
Collegamento dei dispositivi .....	15
Cablaggio dati.....	15
Pannello di controllo .....	16
Modalità di controllo.....	16
Assegnazione degli indirizzi DMX .....	16
Panoramica menu .....	17
Menu principale Opzioni .....	17
1. Programmi con esecuzione automatica.....	18
2. Modalità controllata da audio .....	18
3. Sensibilità audio .....	18
4. Indirizzo DMX.....	18
5. Modalità slave.....	18
6. Modalità telecomando IR .....	19
7. Modalità test.....	19
Telecomando.....	19
Canali DMX .....	20
10 canali .....	20
<b>Sequenze</b> .....	21
<b>Manutenzione</b> .....	22
Sostituzione del fusibile.....	22
<b>Guida alla risoluzione dei problemi</b> .....	23
Assenza di luce.....	23
Nessuna risposta al DMX.....	23
<b>Specifiche tecniche del prodotto</b> .....	25
<b>Dimensioni</b> .....	26
<b>Note</b> .....	27

## Avvertenza



Per la vostra sicurezza vi invitiamo a leggere con attenzione il presente manuale prima di iniziare le operazioni di configurazione!






### Istruzioni per il disimballaggio

Al momento della ricezione del prodotto, aprire con delicatezza la confezione e verificarne i contenuti al fine di accertarsi che tutte le componenti siano presenti e che siano state ricevute in buone condizioni. Nel caso in cui alcune componenti risultino danneggiate in seguito al trasporto o ancora nel caso in cui la confezione riporti segni di trattamento non corretto invitiamo a comunicarlo immediatamente al rivenditore e a conservare i materiali dell'imballaggio. Mettere da parte lo scatolone e i materiali dell'imballaggio. Nel caso in cui un dispositivo debba essere reso alla fabbrica, è importante che lo stesso venga restituito nella propria confezione e con l'imballaggio originale.

### La confezione contiene:

- Showtec Galactic RGB300
- Cavo di alimentazione IEC (lunghezza: 1,5 m)
- 2 chiavi per il dispositivo di blocco
- Presa telecomando
- Telecomando a infrarossi
- Manuale utente



CAUTION - Class 3B LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM



**ATTENZIONE! LESIONI AGLI OCCHI!!!**  
Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa!!!  
Non proiettare mai un solo punto laser!!!




**ATTENZIONE!**  
Tenere questo dispositivo lontano da pioggia e umidità!  
Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'alloggiamento!



**Istruzioni di sicurezza**

Ogni persona coinvolta nel processo di installazione, funzionamento e manutenzione del dispositivo deve:

- essere qualificata
- attenersi alle istruzioni del presente manuale



Prima di avviare la configurazione iniziale, verificare che non vi siano danni causati dal trasporto. Qualora si siano verificati danni in fase di trasporto, rivolgersi al rivenditore e non usare il dispositivo.

Al fine di mantenere condizioni perfette e di garantire un funzionamento sicuro, l'utente dovrà assolutamente attenersi alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti indicati nel presente manuale. Ci teniamo a sottolineare che i danni causati dalle modifiche apportate manualmente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.

Questo dispositivo non contiene componenti riutilizzabili dall'utente. Per gli interventi di manutenzione invitiamo a rivolgersi unicamente a personale qualificato.

**IMPORTANTE:**

Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per eventuali danni causati dalla mancata osservanza del presente manuale o da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo.

- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con altri cavi! Maneggiare il cavo di alimentazione e tutti i cavi di corrente prestando particolare attenzione!
- Non modificare, piegare, sottoporre a sforzo meccanico, mettere pressione, tirare o riscaldare mai il cavo di alimentazione.
- Non tirare mai l'inserito del cavo o la parte femmina nel dispositivo. Il dispositivo deve sempre disporre di un quantitativo sufficiente di cavo libero. In caso contrario il cavo sarà danneggiato, il che a sua volta può causare gravi danni.
- Non rimuovere mai etichette informative o etichette di avvertenza dall'unità.
- Non usare mai nessun tipo di oggetto per coprire il contatto di terra.
- Non posizionare mai nessun tipo di materiale sopra alla lente.
- Non guardare mai direttamente la sorgente luminosa.
- Non lasciare mai i cavi allentati.
- Non usare mai il dispositivo durante i temporali. In caso di temporali, scollegare immediatamente il dispositivo.
- Mai lasciare i vari componenti dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirene, chiodi, ecc.) alla portata dei bambini, in quanto possono costituire un pericolo.
- Non puntare mai il raggio verso persone o animali!
- Non puntare mai il dispositivo laser verso gli aerei. Ciò costituisce un reato federale.
- Non puntare mai in cielo fasci laser senza un'estremità.
- Non aprire mai l'alloggiamento del laser. Gli elevati livelli di potenza laser all'interno dell'alloggiamento protettivo possono far scoppiare incendi e causare lesioni agli occhi immediate.
- Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.
- Non inserire oggetti nelle prese di ventilazione.
- Non collegare questo dispositivo a un pacco dimmer.
- Non aprire il dispositivo e non modificarlo.
- Non puntare i laser contro superfici altamente riflettenti, quali ad esempio finestre, specchi e metalli brillanti. Anche i riflessi di laser possono essere pericolosi.
- Non esporre l'ottica esterna (apertura) alle sostanze chimiche usate per la pulizia.
- Non usare il laser se sembra che emetta solo uno o due fasci.
- Non usare il laser se l'alloggiamento è danneggiato o aperto o se l'ottica sembra essere in qualche modo danneggiata.

- Non usare il laser senza aver prima letto e capito tutti i dati di sicurezza e i dati tecnici contenuti nel presente manuale. Non guardare mai l'apertura del laser o i fasci laser.
- Non accendere e spegnere il dispositivo in rapida sequenza; ciò potrebbe ridurne la durata di vita.
- Non scuotere il dispositivo. Evitare di esercitare una pressione elevata in fase di installazione o utilizzo del dispositivo.
- Dopo l'installazione e prima di iniziare a usare il dispositivo in pubblico, testare il laser al fine di garantirne il funzionamento adeguato. Non usare il laser qualora vengano riscontrati dei difetti. Non usare se il laser emette solo uno o due fasci laser anziché dozzine/centinaia, dato che ciò potrebbe indicare la presenza di danni alla griglia di diffrazione, e ciò a sua volta può implicare l'emissione di livelli laser più elevati.
- Servirsi del dispositivo unicamente in spazi chiusi, per evitare che entri in contatto con acqua o altri liquidi.
- Servirsi del faro unicamente dopo aver verificato che l'alloggiamento sia saldamente chiuso e che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Usare il dispositivo solo dopo aver acquisito familiarità con le sue funzioni.
- Evitare le fiamme e non posizionare il dispositivo vicino a liquidi o gas infiammabili.
- Evitare l'esposizione degli occhi o della pelle alle radiazioni dirette o disperse di un prodotto laser di classe 3B.
- Quando si utilizza un prodotto laser di classe 3B, verificare sempre le normative.
- Verificare sempre e posizionare il laser prima che entrino altre persone nella stanza, se il dispositivo funziona in uno spazio occupato da persone.
- Tenere sempre chiuso l'alloggiamento in fase di funzionamento.
- Lasciare sempre uno spazio libero di almeno 50 cm intorno all'unità al fine di garantirne la corretta ventilazione.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando il dispositivo non è in uso o prima di procedere alle operazioni di pulizia! Afferrare il cavo di alimentazione solo dalla presa. Non estrarre mai la spina tirando il cavo di alimentazione.
- Verificare che il dispositivo non sia esposto a calore estremo, umidità o polvere.
- Verificare che la tensione disponibile non sia superiore a quella indicata sul pannello posteriore.
- Verificare che il cavo di alimentazione non venga mai strozzato o danneggiato. Verificare, a cadenze periodiche, il dispositivo e il cavo di alimentazione.
- Verificare che la sezione delle prolunghe e dei cavi di alimentazione sia sufficiente rispetto al consumo energetico previsto del dispositivo.
- Nel caso in cui il cavo esterno fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da un tecnico qualificato.
- Qualora il vetro sia palesemente danneggiato, dovrà essere sostituito al fine di evitare il degrado delle funzioni, a causa di crepe o graffi in profondità.
- Nel caso in cui il dispositivo cada o venga urtato, scollegare immediatamente l'alimentazione. Rivolgersi a un tecnico qualificato per richiedere un'ispezione di sicurezza prima di continuare a usare il dispositivo.
- Nel caso in cui il dispositivo sia stato esposto a grandi fluttuazioni di temperatura (ad esempio dopo il trasporto), attendere prima di accenderlo. L'aumento dell'acqua di condensa potrebbe danneggiare il dispositivo. Lasciare spento il dispositivo fino a che non raggiunge la temperatura ambiente.
- Nel caso in cui il dispositivo Showtec non funzioni correttamente, smettere immediatamente di usarlo. Imballare l'unità in modo sicuro (di preferenza con l'imballaggio originale), e farla pervenire al proprio rivenditore Showtec per un intervento di assistenza.
- Il dispositivo va usato unicamente da persone adulte. Il dispositivo deve essere installato fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'unità in funzione senza che la stessa sia sorvegliata.
- Non cercare in alcun caso di bypassare l'interruttore termostatico o i fusibili.
- In caso di sostituzione servirsi unicamente di fusibili dello stesso tipo e amperaggio.
- L'uso di laser di classe 3B è consentito unicamente se lo spettacolo viene controllato da un operatore abile e debitamente formato, che abbia familiarità con i dati contenuti all'interno del presente manuale.
- L'utente è responsabile del corretto posizionamento e utilizzo del dispositivo laser. Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del dispositivo.
- Questo dispositivo rientra nella classe di protezione I. Sarà quindi necessario collegare il conduttore giallo/verde alla terra.
- Il laser funziona unicamente a una temperatura compresa fra 15-35°C.

- Dopo 3 ore di funzionamento sarà necessario spegnere il laser e lasciar raffreddare il diodo laser per 30 minuti; in caso contrario il dispositivo si potrebbe danneggiare invalidando così la garanzia.
- Le riparazioni, l'assistenza e i collegamenti elettrici sono operazioni che vanno eseguite unicamente da un tecnico qualificato.
- **GARANZIA:** un anno dalla data d'acquisto.

### Specifiche di funzionamento

- Questo dispositivo non è stato progettato per un uso permanente. Delle regolari pause di funzionamento contribuiranno a garantire una lunga durata di vita del dispositivo senza difetti.
- La distanza minima fra l'uscita della luce e la superficie illuminata deve essere superiore a 1 metro. (Questa distanza potrebbe differire a seconda del modello. La distanza minima esatta verrà indicata nel manuale corrispondente.)
- Per eliminare l'usura e migliorare la durata di vita, nei periodi di non utilizzo consigliamo di scollegare completamente dall'alimentazione tramite interruttore, oppure di togliere la spina.
- La temperatura ambiente massima  $t_a = 35^{\circ}\text{C}$  non deve mai essere superata.
- L'umidità relativa non deve superare il 50% con una temperatura ambiente di  $35^{\circ}\text{C}$ .
- Nel caso in cui il dispositivo venga usato in altri modi rispetto a quelli descritti nel presente manuale, potrebbe subire danni invalidando così la garanzia.
- Qualsiasi altro uso potrebbe portare a pericoli quali ad esempio cortocircuiti, ustioni, scosse elettriche, incidenti, ecc.

*Rischiare di mettere in pericolo la vostra sicurezza e quella di altre persone!*

### Sicurezza Laser per un Prodotto Laser di Classe 3B

La luce laser è diversa da qualsiasi altra sorgente luminosa che si conoscono di norma. La luce emessa da questo prodotto può potenzialmente causare lesioni agli occhi se non viene configurata e usata correttamente.

La luce laser è migliaia di volte più concentrata della luce da qualsiasi altra sorgente luminosa. Questa concentrazione di potenza luminosa può provocare lesioni agli occhi immediate, in primis bruciando la retina (la porzione della parte posteriore dell'occhio più sensibile alla luce). Anche se non si sente il "calore" di un raggio laser, quest'ultimo può comunque ferire o accecare voi o il pubblico.

Anche piccoli quantitativi di luce laser sono potenzialmente pericolosi, anche su lunghe distanze. Le lesioni agli occhi causate da laser possono verificarsi in un lasso di tempo ristrettissimo, anche un solo battito d'occhi.

È sbagliato pensare che dato che questi dispositivi laser suddividono il laser in centinaia di fasci, oppure dato che il raggio laser viene inviato ad alta velocità, non possano causare danni se l'occhio umano vi è esposto l'occhio umano non si possa danneggiare se esposto agli stessi. Questo prodotto laser si serve di dozzine di milliwatt di potenza laser (livelli di classe 3B internamente). Molti dei fasci individuali sono potenzialmente pericolosi per gli occhi.

È inoltre errato pensare che dato che la luce laser è in movimento è sicura. Ciò è falso. I fasci laser sono in costante movimento. Dato che le lesioni agli occhi si possono verificare in modo immediato, è fondamentale evitare la possibilità di eventuali esposizioni dirette degli occhi. Conformemente alla normativa sulla sicurezza a livello di laser non è legale puntare laser di classe 3B in zone in cui le persone possono esservi esposte. Ciò è vero anche se i laser vengono rivolti verso i volti delle persone, ad esempio sulla pista da ballo.

**ATTENZIONE!** Solo i Funzionari addetti alla Sicurezza Laser, certificati in modo ufficiale da un ente normativo o da un'organizzazione addetta alla formazione, possono usare i laser di classe 3B in pubblico. Il Funzionario addetto alla Sicurezza Laser è responsabile di tutti gli aspetti relativamente all'uso di questo laser, comprese tutte le leggi di sicurezza e le disposizioni a livello locale. Il produttore non accetterà alcuna responsabilità per danni causati da un cattivo uso o da un'installazione scorretta del laser.



**ATTENZIONE:** EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO: Evitare il contatto diretto degli occhi con la luce emessa dal laser. Non esporre mai di proposito gli occhi o altre persone alla radiazione diretta del laser.



## Dichiarazione di conformità

Il dispositivo laser è stato progettato in modo tale da essere conforme agli standard FDA e IEC per la sua classificazione.

Il dispositivo laser è un prodotto laser di Classe 3B.

## Sicurezza Laser e informazioni di conformità

Il dispositivo laser è stato prodotto in modo tale da essere conforme alla normativa IEC 60825-1 e conformemente agli standard della FDA americana (U.S. Food and Drug Administration) elencati nel documento FDA 21 CFR 1040 e ulteriori informative sui prodotti laser.

## Classificazione del prodotto e identificazione dell'etichetta di produzione

Classificazione Laser	Classe 3B
Raffreddamento	Ventole di raffreddamento e raffreddamento TE
Strumento laser	lunghezza d'onda 650 nm / Rosso (Diodo laser); Uscita >150mW lunghezza d'onda 515 nm / Verde (DPSS); Uscita >50mW lunghezza d'onda 450 nm / Blu (Diodo laser); Uscita >100mW
Potenza	300mW
Diametro del raggio	<5mm all'apertura
Impulso Dati Tutti gli impulsi	< 4Hz (>0.25sec)
Divergenza (ogni raggio)	<2 mrad
Divergenza (luce totale)	<160 gradi

I requisiti legali per l'uso di prodotti laser da intrattenimento variano da paese a paese. L'utente è responsabile dei requisiti locali nella location/paese di utilizzo.

Per ulteriori linee guida e programmi di sicurezza per un uso sicuro dei laser rimandiamo allo standard ANSI Z136.1 "Per un uso sicuro dei laser!", disponibile da [www.lia.org](http://www.lia.org). Molti governi locali, aziende, agenzie, enti militari e altri richiedono che tutti i laser vengano usati conformemente alle linee guida di ANSI Z136.1. Sarà possibile ottenere assistenza in merito tramite l'International Laser Display Association, [www.ilda.com/index.htm](http://www.ilda.com/index.htm).

**ATTENZIONE:** L'uso di occhiali correttivi o dispositivi ottici per vedere a distanza, quali ad esempio telescopi o binocoli entro una distanza di 100mm potrebbe comportare pericoli per gli occhi.



Questo prodotto laser è un laser di Classe 3B ad alloggiamento bloccato.




All'interno non vi sono componenti riparabili dall'utente. La manomissione o la rimozione dei sigilli di garanzia invaliderà la garanzia limitata del prodotto.



Etichetta riassuntiva contenente il Numero di modello del prodotto, il Numero seriale, la Data di produzione, Etichetta di avvertenza sulla luce laser, Etichetta "garanzia nulla" ed Etichetta alloggiamento bloccato

Sicurezza derivante da un uso corretto e Informazioni di conformità



Conformemente alle Normative della FDA è opportuno servirsi di questo prodotto come indicato a sinistra.

## Installazione su traliccio


Consultare le linee guida europee e nazionali relativamente all'installazione, fissaggio su traliccio e altre tematiche a livello di sicurezza.

*Non cercare di installare il prodotto da soli!*

*Rivolgersi sempre a un rivenditore autorizzato per eseguire l'installazione!*

## Procedura:

- Nel caso in cui il dispositivo laser venga appeso al soffitto o a delle travi, sarà necessario fare ricorso a tralicci professionali.
- Servirsi di un morsetto per installare il dispositivo laser, e la relativa staffa di montaggio, al traliccio.
- Il laser non dovrà mai essere fissato in modo lasco.
- L'installazione dovrà sempre essere messa in stato di sicurezza con gli appositi dispositivi, quali ad esempio reti di sicurezza o cavi di sicurezza.
- In fase di installazione, smontaggio o manutenzione del dispositivo laser, verificare sempre che l'area sottostante risulti inaccessibile a tutti.



Il dispositivo Galactic può essere posizionato su palchi piani o installato su qualsiasi tipo di americana servendosi di un apposito morsetto.


Un'errata installazione potrebbe provocare gravi danni a persone e oggetti!

## Collegamento alla corrente

Collegare il dispositivo alla presa di corrente servendosi del cavo di alimentazione.



Prestare sempre attenzione e verificare che il cavo del colore giusto sia collegato al posto giusto.

Internazionale	Cavo UE	Cavo Regno Unito	Cavo USA	Terminale
L	MARRONE	ROSSO	GIALLO/RAME	FASE
N	BLU	NERO	ARGENTO	NEUTRO
	GIALLO/VERDE	VERDE	VERDE	PROTEZIONE CON MESSA A TERRA

*Verificare che il dispositivo sia sempre collegato correttamente alla terra!*

*Un'errata installazione potrebbe provocare gravi lesioni e/o danni a persone e oggetti!*



### Procedura di reso



La merce resa deve essere inviata tramite spedizione prepagata nell'imballaggio originale; non verranno emessi ticket di riferimento.

Sulla confezione deve essere chiaramente indicato un Numero RMA (Return Authorization Number, Numero di Autorizzazione Reso). I prodotti resi senza un numero RMA verranno respinti. Highlite non accetterà i beni resi e non si assume alcuna responsabilità. Contattare telefonicamente Highlite al numero 0031-455667723 o inviare un'e-mail all'indirizzo [aftersales@highlite.com](mailto:aftersales@highlite.com) e richiedere un numero RMA prima di rispeditare la merce. Essere pronti a fornire numero di modello, numero di serie e una breve descrizione della causa del reso. Imballare in modo adeguato il dispositivo; eventuali danni derivanti da un imballaggio scadente rientrano fra le responsabilità del cliente. Highlite si riserva il diritto di decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto (i prodotti). A titolo di suggerimento, un buon imballaggio UPS o una doppia confezione sono sempre dei metodi sicuri da usare.

**Nota: Nel caso in cui vi venga attribuito un numero RMA, chiediamo gentilmente di indicare le seguenti informazioni su un foglio di carta da inserire all'interno della confezione:**

- 01) Il suo nome
- 02) Il suo indirizzo
- 03) Il suo numero di telefono
- 04) Una breve descrizione dei sintomi

### Reclami

Il cliente ha l'obbligo di verificare i beni ricevuti alla consegna al fine di notare eventuali articoli mancanti e/o difetti visibili o di eseguire questo controllo appena dopo il nostro annuncio del fatto che la merce è a sua disposizione. I danni verificatisi in fase di trasporto sono una responsabilità dello spedizioniere; sarà quindi necessario segnalare i danni al trasportatore al momento della ricezione della merce.

È responsabilità del cliente notificare e inviare reclami allo spedizioniere nel caso in cui un dispositivo sia stato danneggiato in fase di spedizione. I danni legati al trasporto ci dovranno essere segnalati entro un giorno dalla ricezione della merce.

Eventuali spedizioni di resi dovranno essere post-pagate in qualsiasi caso. Le spedizioni di reso dovranno essere accompagnate da una lettera che spiega la motivazione del reso. Le spedizioni di reso non-prepagate verranno rifiutate, eccezion fatta nel caso in cui sussistano indicazioni contrarie per iscritto. I reclami nei nostri confronti vanno resi noti per iscritto o tramite fax entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura. Dopo questo periodo di tempo i reclami non verranno più gestiti.

Dopo questo momento, i reclami verranno presi in considerazione unicamente nel caso in cui il cliente abbia rispettato tutte le sezioni dell'accordo, a prescindere dall'accordo da cui deriva l'obbligo.

## Descrizione del dispositivo

### Caratteristiche

Il dispositivo Showtec Galactic RGB300 è un laser a elevata potenza e dotato di molti effetti straordinari.

- Quando si usano più unità insieme si possono creare spettacoli di raggi laser bellissimi contenendo i costi.
- Controllato da audio tramite microfono integrato
- Ingresso alimentazione: 100-240V CA, 50/60Hz
- Consumo di corrente: 23W
- Classe laser: 3B
- Colori Laser: Rosso, Verde e Blu
- Potenza Laser: 300mW (150mW 650nm Rosso, 50mW 515nm Verde, 100mW 450nm Blu)
- Modalità di controllo: DMX-512, Programmi integrati, Master/Slave, Audio
- Protocollo di controllo: DMX-512
- Canali DMX: 10 canali
- sul dispositivo: Display LCD a 3 cifre per una facile configurazione
- Classe di protezione: IP-20
- Alloggiamento: Alloggiamento compatto in metallo resistente
- Raffreddamento: Ventola/Convezione
- Collegamenti: Connettori IEC (INGRESSO), XLR 3-poli (INGRESSO/USCITA)
- Caratteristiche di sicurezza: Interruttore chiave, Dispositivo di blocco, Occhiello di sicurezza
- Fusibile: T1L/250V
- Dimensioni: 168 x 148 x 80 mm (lunghezza x larghezza x altezza) (senza staffa)
- Peso: 1,38 Kg

### Accessori opzionali

[51316](#) Telecomando di blocco

### Panoramica




Fig. 01

- 01) Staffa di montaggio con viti per regolare l'inclinazione
- 02) Lente laser
- 03) Spia LED di alimentazione (Rosso)
- 04) Sensore remoto IR
- 05) Indicatore LED, controllo da musica (Blu)
- 06) Ventola di raffreddamento

## Lato posteriore




Fig. 02

- 07) USCITA connettore segnale DMX 3-poli
- 08) Connettore di segnale DMX a 3 poli INGRESSO
- 09) Occhiello di sicurezza
- 10) Connessione di terra/massa
- 11) Dispositivo di blocco
- 12) Presa telecomando
- 13) Pannello di controllo + pulsanti menu
- 14) Microfono integrato
- 15) Connettore di alimentazione IEC CA 100-240V
- 16) Fusibile T1A/250V

## Installazione

Togliere completamente l'imballaggio dal dispositivo Galactic. Accertarsi che tutta la gomma e l'imbottitura di plastica vengano rimosse. Collegare tutti i cavi.

**Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.**

**Scollegare sempre dalla presa di corrente prima delle operazioni di pulizia o di manutenzione.**

**I danni causati dal mancato rispetto di queste indicazioni non sono coperti dalla garanzia.**

## Configurazione e funzionamento

Attenersi alle seguenti istruzioni, in linea con la modalità di funzionamento preferita.

Prima di collegare l'unità verificare sempre che la sorgente di alimentazione corrisponda alla tensione indicata nelle specifiche tecniche del prodotto. Non cercare di far funzionare un prodotto progettato per 120V con una corrente a 230V o viceversa.


Collegare il dispositivo alla presa di corrente. Il dispositivo può funzionare a tempo di musica grazie al microfono integrato.

La presa/presa remota del dispositivo di blocco e i tasti di sicurezza sono inclusi nella confezione. Il dispositivo di blocco è il successore "incluso nella confezione" del dispositivo di blocco remoto opzionale ([51316](#)).

**⚠️ Questi dispositivi vanno conservati con il dispositivo laser Galactic!!! ⚠️**


Consigliamo di attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza:

- Il telecomando va collocato sul lato posteriore (**11**) del proprio laser Galactic.
- Le chiavi vanno messe nel dispositivo di blocco (**16**) del proprio laser Galactic.




**⚠️ Avvertenza ⚠️**

Se la presa non è collegata, il laser non funzionerà.  
Se la chiave non è impostata su ON, il laser non funzionerà.



### Esclusione di responsabilità

Si prega di notare che in alcuni paesi vi sono normative aggiuntive relativamente all'utilizzo dei dispositivi laser. Consigliamo quindi di verificare le leggi nazionali con le proprie autorità: Non ci assumiamo nessuna responsabilità per eventuali discrepanze, variazioni o adattamenti relativamente all'uso legale dei dispositivi laser.



## Modalità di controllo

Ci sono 4 modalità:

- Programma Auto
- Controllato da audio
- Master/slave
- DMX-512 (10CH)

### Un'unità Galactic (Programma automatico)

- 01) Fissare saldamente l'effetto luminoso al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per garantire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice ordine 70140 / 70141).
- 03) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione elettrica a una presa elettrica di alimentazione adeguata.
- 04) Quando il dispositivo Galactic non è collegato tramite cavo DMX, funziona in modalità indipendente.  
Rimandiamo a pagina 18 per ulteriori informazioni sui programmi integrati automatici.

### Un'unità Galactic (Controllata da audio)

- 01) Fissare saldamente l'effetto luminoso al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per garantire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice ordine 70140 / 70141).
- 03) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione elettrica a una presa elettrica di alimentazione adeguata.
- 04) Quando il dispositivo Galactic non è collegato tramite cavo DMX, funziona in modalità indipendente.  
Rimandiamo a pagina 18 per ulteriori informazioni sulla modalità controllata da audio.

### Più unità Galactic (modalità Master/Slave)

- 01) Fissare saldamente l'effetto luminoso al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per garantire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice ordine 70140 / 70141).
- 03) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione elettrica a una presa elettrica di alimentazione adeguata.
- 04) Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per collegare i vari dispositivi Galactics e altri dispositivi.  
I poli:



- 01) Terra
- 02) Segnale (-)
- 03) Segnale (+)

- 05) Collegare le unità come indicato nella Fig. 03, collegare un cavo di segnale DMX dall'uscita "out" del primo dispositivo DMX alla presa "in" della seconda unità. Ripetere questo processo fino a collegare la seconda, la terza e la quarta unità. Sarà possibile usare le stesse funzioni sul dispositivo master di quelle descritte a pagina 18 (Programma automatico o Controllato da audio). Ciò significa che sul dispositivo master sarà possibile impostare la Modalità di funzionamento desiderata e che tutti i dispositivi slave risponderanno esattamente come il dispositivo master.

## Più unità Galactic (Configurazione Master/Slave)





Fig. 03

## Più unità Galactic (controllo DMX)

- 01) Fissare saldamente l'effetto luminoso al traliccio. Lasciare almeno 0,5 metri su tutti i lati per garantire la circolazione dell'aria.
- 02) Servirsi sempre di un cavo di sicurezza (codice ordine 70140 / 70141).
- 03) Collegare l'estremità del cavo di alimentazione elettrica a una presa elettrica di alimentazione adeguata.
- 04) Servirsi di un cavo XLR a 3 poli per collegare i vari dispositivi Galactic e altri dispositivi.



- 05) Collegare le unità come indicato nella Fig. 04. Collegare un cavo di segnale DMX dall'uscita "out" del primo dispositivo DMX alla presa "in" della seconda unità. Ripetere questo processo fino a collegare la seconda, la terza e la quarta unità.
- 06) Fornire alimentazione: Collegare il cavo di alimentazione alla presa IEC di ciascun dispositivo, quindi collegare l'altra estremità del cavo elettrico a prese di corrente adeguate, iniziando dalla prima unità. Non fornire alimentazione prima di aver installato e collegato tutto l'impianto.



Configurazione DMX di più unità Galactic




Fig. 04

Nota: Collegare tutti i cavi prima di collegare la corrente elettrica

## Collegamento dei dispositivi

Sarà necessario servirsi di un collegamento dati seriale per eseguire i programmi luci di uno o più dispositivi servendosi di un controller DMX-512 oppure per eseguire programmi sincronizzati su due o più dispositivi impostati in modalità master/slave. Il numero combinato di canali richiesti da tutti i dispositivi su un collegamento dati seriale determina il numero di dispositivi che il collegamento dati è in grado di supportare.

**Importante:** I dispositivi presenti su un collegamento dati seriale devono essere collegati a margherita in un'unica linea. Per essere conformi allo standard EIA-485, non vanno collegati più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati. Il collegamento di più di 30 dispositivi sullo stesso collegamento dati seriale senza ricorrere all'uso di uno splitter DMX isolato otticamente potrebbe provocare un deterioramento del segnale digitale DMX.  
Distanza massima del collegamento dati DMX: 100 metri  
Numero massimo consigliato di unità su un collegamento dati DMX: 30 dispositivi



## Cablaggio dati


Per collegare i dispositivi fra di loro sarà necessario servirsi di cavi dati. È possibile acquistare cavi DMX certificati DAP Audio direttamente da un rivenditore/distributore oppure realizzare il proprio cavo in modo autonomo. Nel caso in cui si scelga di crearsi da soli il cavo, consigliamo di servirsi di cavi dati che trasportino un segnale di alta qualità e siano meno sensibili alle interferenze elettromagnetiche.

### Cavi dati DMX DAP Audio

- Cavo microfonico DAP Audio Basic multiuso. Bilanciato. XLR/Maschio 3-poli > XLR/Femmina 3-poli. **Codice ordine** FL01150 (1,5 m), FL013 (3 m), FL016 (6 m), FL0110 (10 m), FL0115 (15 m), FL0120 (20 m).
- Cavo dati di tipo X, DAP Audio XLR/Maschio 3-poli > XLR/Femmina 3-poli. **Codice ordine** FLX0175 (lunghezza: 0,75 m), FLX01150 (1,5 m), FLX013 (3 m), FLX016 (6 m), FLX0110 (10 m).
- Cavo DAP Audio per l'utente esigente, con qualità audio eccezionali e connettore realizzato da Neutrik®. **Codice ordine** FL71150 (lunghezza: 1,5 m), FL713 (lunghezza: 3 m), FL716 (lunghezza: 6 m), FL7110 (lunghezza: 10 m).
- Cavo DAP Audio per l'utente esigente, con qualità audio eccezionali e connettore realizzato da Neutrik®. **Codice ordine** FL7275 (0,75 m), FL72150 (1,5 m), FL723 (3 m), FL726 (6 m), FL7210 (10 m).
- Cavo DAP Audio da 110 Ohm con trasmissione del segnale digitale. **Codice ordine** FL0975 (lunghezza: 0,75 m), FL09150 (1,5 m), FL093 (3 m), FL096 (6 m), FL0910 (10 m), FL0915 (15 m), FL0920 (20 m).
- Cavo dati audio DAP FL08 DMX/AES-EBU, XLR/Maschio 5-poli > XLR/Femmina 5-poli. **Codice ordine** FL08150 (1,5 m), FL083 (3 m), FL086 (6 m), FL0810 (10 m), FL0820 (20 m).
- Adattatore DMX DAP Audio: 5-poli/3-poli. **Codice ordine** FLA29.
- Adattatore DMX DAP Audio: 3-poli/5-poli. **Codice ordine** FLA30.

Il dispositivo Galactic RGB300 può essere usato con un controller in **modalità di controllo** o senza il controller in **modalità indipendente**.

## Pannello di controllo



- A) Display LED
- B) Pulsante FUNC
- C) Pulsante UP
- D) Pulsante DOWN
- E) Pulsante ENTER

Fig. 05

### Modalità di controllo

I fari hanno un indirizzo individuale su un collegamento dati e sono collegati al controller. I fari rispondono al segnale DMX proveniente dal controller. (Quando viene selezionato e salvato l'indirizzo DMX, il controller, la volta successiva, visualizzerà l'indirizzo DMX salvato).

### Assegnazione degli indirizzi DMX

Il pannello di controllo ubicato sul lato anteriore della base consente di assegnare al faro l'indirizzo DMX, ovvero sia il primo canale a partire dal quale il Galactic risponderà al controller.

Si prega di notare che, quando si usa il controller, l'unità dispone al massimo di **10** canali.

In fase di utilizzo di più dispositivi Galactic, verificare di aver impostato correttamente gli indirizzi DMX.

Quindi, l'indirizzo DMX del primo dispositivo Galactic dovrebbe essere **1(001)**; l'indirizzo DMX del secondo dispositivo Galactic dovrebbe essere **1+10=11 (011)**; l'indirizzo DMX del terzo dispositivo Galactic **11+10=21 (021)**, ecc.

Al fine di controllare in modo corretto ogni Galactic invitiamo a verificare che non vi siano canali sovrapposti. Nel caso in cui due o più dispositivi Galactic abbiano lo stesso indirizzo, i fari funzioneranno in modo simile.

### Controllo:

Dopo aver impostato i canali di tutti i dispositivi Galactic, sarà possibile iniziare a servirsi dei fari tramite il proprio controller luci.

**Nota:** Al momento dell'accensione, il dispositivo Galactic rileverà automaticamente la presenza o l'assenza di un segnale DMX -512. Nel caso in cui il segnale non sia presente, il problema potrebbe essere:

- Il cavo XLR dal controller non è collegato con l'ingresso dell'unità Galactic.
- Il controller è spento o difettoso, il cavo o il connettore è difettoso oppure i cavi del segnale sono invertiti nel connettore di ingresso.

**Nota:** Sarà necessario inserire un connettore di terminazione XLR (120 Ohm) nell'ultimo faro al fine di garantire una corretta trasmissione del collegamento dati DMX.



## 1. Programmi con esecuzione automatica

Con questo menu sarà possibile avviare diversi programmi di esecuzione Automatica.

- 01) Premere nuovamente il pulsante **FUNC** fino a che sul display non compare **Aut**.
- 02) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere fra 7 tipi di programmi integrati **Aut** <sup>UP/DOWN</sup> **Aut**.
- 03) Scegliere il programma integrato desiderato e premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 04) Il dispositivo Galactic avvierà automaticamente il programma di esecuzione automatica desiderato.



Il software eseguirà ora un programma laser pre-programmato.  
La velocità e le caratteristiche dello spettacolo non possono essere modificate in questa modalità.



## 2. Modalità controllata da audio

Con questo menu sarà possibile scegliere fra diversi programmi controllati da Audio.

- 01) Premere nuovamente il pulsante **FUNC** fino a che sul display non compare **Aut**.
- 02) Premere i pulsanti **UP/DOWN** fino a che sul display non compare **Sou**.
- 03) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere fra 7 tipi di programmi integrati **Sou** <sup>UP/DOWN</sup> **Sou**.
- 04) Scegliere il programma integrato desiderato e premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 05) Il dispositivo Galactic avvierà automaticamente il programma di controllato da audio desiderato.



Il software eseguirà ora un programma laser pre-programmato.  
La velocità e le caratteristiche dello spettacolo non possono essere modificate in questa modalità.



## 3. Sensibilità audio

Con questo menu sarà possibile impostare la sensibilità dei programmi controllati da audio.

- 01) Premere nuovamente il pulsante **FUNC** fino a che sul display non compare **50**.
- 02) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere tra **50** <sup>UP/DOWN</sup> **59**, da sensibilità bassa a sensibilità alta.
- 03) Scegliere la sensibilità desiderata e premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 04) Il dispositivo Galactic regolerà immediatamente la sensibilità del programma controllato dal suono desiderato.

## 4. Indirizzo DMX

Con questo menu sarà possibile impostare l'indirizzo DMX.

- 01) Premere nuovamente il pulsante **FUNC** fino a che sul display non compare **001**.
- 02) Premere i pulsanti **UP/DOWN** per scegliere l'indirizzo DMX desiderato, il campo di regolazione è compreso tra **001** <sup>UP/DOWN</sup> **503**.
- 03) Impostare l'indirizzo DMX desiderato e premere il pulsante **ENTER** per confermare.

## 5. Modalità slave

Con questo menu sarà possibile impostare il dispositivo su slave.

- 01) Premere nuovamente il pulsante **FUNC** fino a che sul display non compare **SLA**.
- 02) Premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 03) Qualora il dispositivo non sia stato impostato su Slave, viene automaticamente classificato come dispositivo Master. Tutti i dispositivi slave seguono i movimenti del dispositivo master. Qualora il dispositivo sia stato impostato su Slave, reagirà come il suo dispositivo Master.

## 6. Modalità telecomando IR

Con questo menu è possibile attivare la modalità IR-remote.

- 01) Premere nuovamente il pulsante **FUNC** fino a che sul display non compare .
- 02) Premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 03) Ora è possibile utilizzare il telecomando IR in dotazione.








## 7. Modalità test

Con questo menu è possibile attivare il programma di test automatico.

- 01) Premere nuovamente il pulsante **FUNC** fino a che sul display non compare .
- 02) Premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- 03) Il dispositivo Galactic avvierà immediatamente il programma di test integrato.

## Telecomando



(Programma)	Funzione	Descrizione
	On / Off	Premere il pulsante ON/OFF per 2 secondi per attivare le diverse modalità, ad eccezione della modalità Slave.
	Modalità programma auto	Premere il pulsante per attivare il programma Auto.
	Modalità controllata da audio	Premere il pulsante per attivare i programmi controllati dal suono, se il dispositivo riceve un segnale sonoro, l'indicatore LED Musica sulla parte anteriore lampeggerà (LED blu).
	Variazione della sequenza	Premere i pulsanti per visualizzare o modificare le sequenze integrate.
	Impostazioni colore	Premere uno dei pulsanti per scegliere il colore incorporato desiderato del laser.
	Sequenze integrate	Premere i pulsanti per scegliere fra le sequenze integrate.
	Cambio sequenza	Premere il pulsante per passare dalla sequenza corrente all'ultima sequenza.



## Canali DMX

### 10 canali

#### Canale 1 – Programmi automatici

0-14	Modalità programma auto
15-29	Programma Auto 1
30-44	Programma Auto 2
45-59	Programma Auto 3
60-74	Programma Auto 4
75-89	Programma Auto 5
90-104	Programma Auto 6
105-119	Programma Auto 7
120-134	Modalità programma audio
135-149	Programma Audio 1
150-164	Programma Audio 2
165-179	Programma Audio 3
180-194	Programma Audio 4
195-209	Programma Audio 5
210-224	Programma Audio 6
225-239	Programma Audio 7
240-255	Modalità DMX

**Canale 2 – 32 Sequenze (Il Canale 1 deve essere impostato su un valore compreso fra 240-255 e**

**il Canale 3 deve essere impostato su un valore compreso fra 15 e 255 ⚠)**

1-255                    32 sequenze individuali (Per i valori esatti cfr. pagina 21)

**Canale 3 – Colori (Quando il Canale 3 è impostato su un valore compreso fra 135 e 255, il Canale 4 deve essere impostato su un valore compreso fra 5 e 255 ⚠)**

0-14	Laser SPENTO
15-29	Colori predefiniti
30-44	Rosso
45-59	Verde
60-74	Blu
75-89	Giallo
90-104	Viola
105-119	Ciano
120-134	Bianco
135-149	Da rosso a verde
150-174	Da verde a blu
175-199	Da rosso a blu
200-224	Da rosso a verde a blu a giallo a viola a ciano a bianco
225-255	Rotazione dei colori

**Canale 4 – Velocità di scorrimento del colore**

**(Il Canale 3 deve essere impostato su un valore compreso fra 135 e 255 ⚠)**

0-4	Nessun funzionamento
5-255	Regolazione graduale della velocità, da lento a veloce

**Canale 5 – Zoom**

0-127	Zoom da 100% – 5%
128-169	Ingrandimento da 100% – 5% (da lento a veloce)
170-209	Rimpicciolimento da 5% a 100% (da lento a veloce)
210-255	Ingrandimento e rimpicciolimento da lento a veloce



**Canale 6 – Movimento asse X**

0-127	Scorrimento asse X fisso, 128 posizioni diverse	
128-191	Spostamento in senso orario da lento a veloce	
192-255	Spostamento in senso anti-orario da lento a veloce	

**Canale 7 – Spostamento asse Y**

0-127	Scorrimento asse Y fisso, 128 posizioni diverse	
128-191	Spostamento in senso orario da lento a veloce	
192-255	Spostamento in senso anti-orario da lento a veloce	

**Canale 8 – Rotazione asse Y**

0-127	rotazione asse Y fissa 0-359 gradi	
128-191	Rotazione in senso orario da lenta a veloce	
192-255	Rotazione in senso antiorario da lenta a veloce	

**Canale 9 – Rotazione asse X**

0-127	rotazione asse X fissa 0-359 gradi	
128-191	Rotazione in senso orario da lenta a veloce	
192-255	Rotazione in senso antiorario da lenta a veloce	

**Canale 10 – Rotazione asse Z**

0-127	rotazione asse Z fissa 0-359 gradi	
128-191	Rotazione in senso orario da lenta a veloce	
192-255	Rotazione in senso antiorario da lenta a veloce	

**Sequenze**

DMX	Pattern	DMX	Pattern	DMX	Pattern	DMX	Pattern
000-007		064-071		128-135		192-199	
008-015		072-079		138-143		200-207	
016-023		080-087		144-151		208-215	
024-031		088-087		152-159		216-223	
032-039		096-103		160-167		224-231	
040-047		104-111		168-175		232-239	
048-055		112-119		176-183		240-247	
056-063		120-127		184-191		248-255	

## **Manutenzione**

---

Il dispositivo Showtec Galactic richiede una manutenzione pressoché nulla. L'unità va comunque tenuta pulita. In caso contrario, l'emissione luminosa del faro potrebbe subire una diminuzione significativa. Scollegare l'alimentazione, quindi pulirla con un panno inumidito. Pulire il pannello del vetro anteriore con un detergente per vetri e un panno morbido. Non usare alcol o solventi. Il pannello in vetro anteriore richiede una pulizia settimanale, dato che il liquido usato per la produzione del fumo da spettacolo tende a formare residui, riducendo così la resa luminosa molto rapidamente. Non immergere in liquidi. Tenere puliti i collegamenti. Scollegare l'alimentazione, quindi pulire le prese DMX e audio con un panno inumidito. Verificare che i collegamenti siano completamente asciutti prima di collegare la strumentazione o fornire energia elettrica.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da un esperto ogni anno nel contesto di una verifica di accettazione.

L'operatore deve verificare che gli impianti di sicurezza e delle macchine vengano ispezionati da una persona qualificata una volta l'anno.

Durante l'ispezione sarà necessario prendere in considerazione i seguenti punti:

- 01) Tutte le viti usate per l'installazione del dispositivo o di componenti dello stesso devono essere saldamente fissate e non devono essere corrose.
- 02) Non vi devono essere deformazioni sugli alloggiamenti, sugli elementi di fissaggio e sui punti di installazione.
- 03) Le componenti a movimento meccanico quali ad esempio assi, occhielli e altro, non devono recare segni di usura.
- 04) I cavi di alimentazione elettrica non devono recare segni di danni o usura meccanica.

### **Sostituzione del fusibile**

Le sovratensioni momentanee, i corto-circuiti o fonti elettriche inadeguate potrebbero far saltare fusibili. Nel caso in cui il fusibile sia bruciato, il dispositivo non funzionerà. Nel caso in cui ciò si verifichi, invitiamo ad attenersi alle seguenti istruzioni:

- 01) Scollegare l'unità dalla presa di corrente elettrica.
- 02) Inserire un cacciavite nell'alloggiamento nel coperchio del fusibile. Sollevare delicatamente il copri fusibile. Il fusibile verrà espulso.
- 03) Togliere il fusibile usato. Nel caso in cui sia marrone o comunque scuro, significa che è bruciato.
- 04) Inserire il fusibile sostitutivo nel supporto dove si trovava il vecchio fusibile. Reinserire il copri fusibile. Verificare di servirsi di un fusibile dello stesso tipo e con le stesse specifiche tecniche. Consultare le specifiche tecniche sull'etichetta del prodotto per ulteriori dettagli in merito.

## **Guida alla risoluzione dei problemi**

---

Questa guida alla risoluzione dei problemi è stata pensata per risolvere problemi semplici. Nel caso in cui si verifichi un problema, attenersi ai seguenti passaggi della seguente procedura in ordine fino a che non si trova una soluzione. Una volta che il dispositivo funziona correttamente, non eseguire nessuno dei seguenti passaggi.

### **Assenza di luce**

Nel caso in cui il faro non funzioni correttamente, rivolgersi a un tecnico per eseguire un intervento.

Risposta: ipotizzare tre potenziali aree di problema: l'alimentazione, il laser o il fusibile.

- 01) Alimentazione. Verificare che l'unità sia collegata a una presa di corrente adeguata.
- 02) Il laser. Rendere il dispositivo Galactic al proprio rivenditore Showtec.
- 03) Il fusibile. Sostituire il fusibile. Rimandiamo a pagina 22 per la sostituzione del fusibile.
- 04) Nel caso in cui i precedenti punti sembrano essere in regola, collegare nuovamente l'unità alla presa di corrente.
- 05) Nel caso in cui non sia possibile determinare la causa del problema, non aprire il dispositivo Galactic; questa operazione potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia.
- 06) Rendere il dispositivo al proprio rivenditore Showtec.

### **Nessuna risposta al DMX**

Risposta: ipotizzare la presenza di problemi al cavo o ai connettori DMX, un'anomalia di funzionamento del controller o ancora un'anomalia di funzionamento della scheda DMX del dispositivo.

- 01) Controllare l'impostazione DMX. Verificare che gli indirizzi DMX siano corretti.
- 02) Controllare il cavo DMX: scollegare l'unità; sostituire il cavo DMX; collegare nuovamente alla corrente elettrica. Riprovare il controllo DMX.
- 03) Stabilire se il guasto è nel controller o nel faro. Il controller funziona correttamente con altri prodotti DMX? In caso negativo, far riparare il controller. In caso positivo, recarsi da un tecnico qualificato portando il cavo DMX e il dispositivo in questione.

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa (Possibili cause)</b>	<b>Soluzione</b>
Uno o più fari non funzionano per niente	Il dispositivo non riceve alimentazione. Fusibile primario bruciato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'alimentazione sia attivata e che i cavi siano collegati.</li> <li>• Sostituire il fusibile.</li> </ul>
Dispositivi resettati correttamente, ma tutti rispondono in modo irregolare oppure non rispondono al controller.	Il controller non è collegato. L'uscita XLR a 3 poli del controller non coincide con l'uscita XLR del primo dispositivo della catena (il segnale è invertito).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegare il controller.</li> <li>• Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra il controller e il primo dispositivo sulla catena.</li> </ul>
Dispositivi resettati correttamente, ma alcuni rispondono in modo casuale oppure non rispondono al controller.	Qualità dati scadente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllare la qualità dei dati. Nel caso in cui sia significativamente inferiore al 100%, il problema potrebbe essere una connessione dati scadente, cavi rotti o di bassa qualità, spinotto di terminazione mancante, o ancora un dispositivo difettoso che disturba la catena.</li> </ul>
	Collegamento della catena dati scadente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ispezionare i collegamenti e i cavi. Intervenire sui collegamenti di qualità scadente. Riparare o sostituire i cavi danneggiati.</li> </ul>
	Collegamento dati non concluso con uno spinotto di terminazione da 120 Ohm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire uno spinotto di terminazione nel jack di uscita dell'ultimo dispositivo della catena.</li> </ul>
	Errata assegnazione degli indirizzi ai dispositivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare l'impostazione degli indirizzi.</li> </ul>
	Uno dei dispositivi è difettoso e disturba la trasmissione dei dati sulla catena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bypassare un faro alla volta fino a che non viene ripristinato il normale funzionamento; scollegare entrambi i connettori e collegarli direttamente insieme.</li> <li>• Rivolgersi a un tecnico qualificato per riparare il faro difettoso.</li> </ul>
	L'uscita XLR a 3 poli sui dispositivi non corrisponde (poli 2 e 3 invertiti).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installare un cavo con adattatore ad inversione di fase fra i dispositivi, oppure invertire il polo 2 e 3 nel dispositivo che manifesta questo comportamento anomalo.</li> </ul>
L'otturatore si chiude improvvisamente	Il diodo laser ha perso la sua posizione indicizzata e il dispositivo sta resettando l'effetto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare un tecnico per richiedere assistenza se il problema persiste.</li> </ul>
Assenza di luce oppure il laser si spegne a intermittenza	Il dispositivo è troppo caldo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lasciar raffreddare il faro.</li> <li>• Verificare che le prese d'aria e il pannello di controllo non siano ostruite.</li> <li>• Alzare l'aria condizionata.</li> </ul>
	Laser danneggiato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegare il faro e restituirlo al proprio rivenditore.</li> </ul>
	Le impostazioni dell'alimentazione non corrispondono alla tensione e alla frequenza CA locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scollegare il faro. Verificare le impostazioni e correggere ove necessario.</li> </ul>

## Specifiche tecniche del prodotto

Modello:	Galactic RGB300
Tensione in ingresso:	100-240V CA, 50/60Hz
Potenza continua:	23W
Fusibile:	T1L/250V
Dimensioni:	168 x 148 x 80 mm (lunghezza x larghezza x altezza) (senza staffa)
Peso:	1,38 kg
<b>Funzionamento e Programmazione</b>	
USCITA polo segnale:	Polo 1 (terra), polo 2 (-), polo 3 (+)
Canali DMX:	10 canali
Ingresso segnale:	INGRESSO DMX a 3 poli
Uscita segnale:	USCITA DMX a 3 poli
<b>Effetti elettro-meccanici</b>	
Classe laser:	3B
Potenza Laser:	300mW (150mW 650nm Rosso, 50mW 515nm Verde, 100mW 450nm Blu)
Colori Laser:	Rosso, Verde e Blu
Diametro del raggio:	<5mm all'apertura
Dati impulso:	<4Hz (>0.25 sec)
Divergenza (ogni raggio):	<2 mrad;
Divergenza (luce totale):	<160 gradi
Caratteristiche di sicurezza:	Interruttore chiave, Dispositivo di blocco, Occhiello di sicurezza
Sicurezza Laser:	EN/IEC 60825-1 Ed 2, 2007-03
sul dispositivo:	Display LCD a 3 cifre per una facile configurazione
Modalità di controllo:	DMX-512, Programmi integrati, Master/Slave, Audio
Protocollo di controllo:	DMX-512
Raffreddamento:	Ventola/Convezione
Alloggiamento:	alloggiamento compatto in metallo resistente
Classe di protezione:	IP-20
Collegamenti:	Connettori IEC (INGRESSO), XLR 3-poli (INGRESSO/USCITA)
Temperatura ambiente massima $t_a$ :	40 °C
<b>Distanza minima:</b>	
Distanza minima da superfici infiammabili:	0,5 m
Distanza minima rispetto a un oggetto illuminato:	1 m



Il design e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso.



Sito web: [www.Showtec.info](http://www.Showtec.info)  
E-mail: [aftersales@highlite.com](mailto:aftersales@highlite.com)



## Dimensioni









©2019 Showtec