



Antari HZ-400

ORDERCODE 60662



SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

Glückwunsch!

Sie haben ein hervorragendes Produkt von Antari gekauft.
Das Antari HZ-400 Nebelgerät erregt wirklich überall Aufmerksamkeit.
Sie sind nun im Besitz eines robusten und leistungsstarken Gerätes.

Antari steht für ausgezeichnete Produkte, darauf können Sie bauen.
Wir stellen professionelle Ausrüstung für die Unterhaltungsindustrie her.
Neue Produkte werden regelmäßig weiterentwickelt. Wir arbeiten hart, um Sie - unsere Kunden - zufrieden zu stellen.

Beste Qualität, ausgereifte Produkte von Antari, so erhalten Sie immer das beste -- mit Antari!

Danke!



Antari Hazer™ Produkt-Anleitung

Warnung	2
Sicherheitshinweise	2
Anmerkungen	4
Gerätebeschreibung	5
Features.....	5
Geräteübersicht.....	5
Installation	7
Hazer-Installation.....	7
Aufstellung und Bedienung	7
Bedienung.....	7
Fernbedienung.....	8
DMX-Einstellungen	9
Wartung	10
Hinweise zur Leistung.....	10
Fehlersuche	10
Produktbeschreibungen	11

WARNUNG



ZUR EIGENEN SICHERHEIT LESEN SIE, VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME, DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!

SICHERHEITSHINWEISE

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen:

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten



Vor der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte, ob es keine Transportschäden gibt. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung und benutzen Sie das Gerät nicht.

Um den einwandfreien Betrieb des Gerätes sicherzustellen ist es absolut notwendig für den Benutzer, die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke in dieser Bedienungsanleitung zu beachten.

Beachten Sie bitte die Beschädigungen, die durch Änderungen und unsachgemäße Behandlung am Gerät verursacht werden, nicht unter die Garantie fallen.

Dieses Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Das Instandhalten des Gerätes darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

WICHTIG:

Der Hersteller übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder irgendeine nicht autorisierte Änderung am Gerät verursacht werden.

- Lassen Sie die Netzleitung nie mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen.
- Löschen Sie nie Warnhinweise oder informative Kennsätze von dem Gerät.
- Richten Sie die Nebelaustrittsdüse niemals direkt auf Personen.
- Richten Sie die Austrittsdüse niemals auf offene Flammen.
- Mischen Sie niemals Dunstflüssigkeiten auf Ölbasis und auf Wasserbasis miteinander. Entleeren Sie vor der Umstellung von einer Art von verwendeter Dunstflüssigkeit auf eine andere den Behälter des Dunstnebelgerätes vollständig, um eine Vermischung zu vermeiden.
- Mischen Sie niemals entzündliche Flüssigkeiten jeglicher Art (Öl, Gas, Duftstoffe) unter das Nebelfluid.
- Trinken Sie niemals Nebelfluid. Sollte es dennoch einmal verschluckt werden, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Sollten die Haut oder die Augen einmal mit Nebelfluid in Berührung kommen, bitte sorgfältig mit Wasser auswaschen.

- Nebelbelte Räume dürfen niemals verschlossen werden - Gefahr von Panikzuständen unter den Eingeschlossenen!
- Der Nebel darf nur kurzfristig als Effekt eingesetzt werden, niemals dauernebeln!
- Stecken Sie nie Objekte in die Entlüftungsöffnungen.
- Schalten Sie nie dieses Gerät über ein Dimmerpack.
- Nie das Gerät in kurzen Intervallen an- und ausschalten, da die Lebensdauer erheblich reduziert wird.
- Berühren Sie nie den Ausstoß des Nebelgerätes während seiner Benutzung.
- Das Gerät nur in Innenräumen benutzen, vermeiden Sie Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Nebelinsatz nur in gut belüfteten Räumen!
- Verwenden Sie ausschließlich hochwertige und von Ihrem Antari Händler empfohlene Hazerfluide auf Wasserbasis (5L Hazerfluide ordercode 60626). Andere Hazerfluide können zum Verstopfen oder Tropfen des Gerätes führen.
- Vermeiden Sie Flammen und setzen Sie das Gerät nicht nah an feuergefährliche Flüssigkeiten oder Gase.
- Achten Sie unbedingt darauf, daß sich immer eine ausreichende Menge Hazerfluide im Tank befindet. Der Betrieb ohne Nebelfluid führt zu Pumpenschäden und zur Überhitzung des Heizelementes.
- Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, halten Sie bitte einen Mindestabstand von 20 cm um und über dem Gerät ein.
- Entleeren Sie den Tank immer, bevor Sie das Gerät verschicken oder transportieren.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn der Deckel des Fluidtankes offen ist.
- Achten Sie darauf, daß das Nebelgerät immer aufrecht installiert ist.
- Nur für Erwachsene. Das Nebelgerät muß außerhalb der Reichweite von Kinder installiert werden. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Halten Sie während des Betriebes einen Sicherheitsabstand von ca. 50 cm zur Austrittsdüse ein.
- Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung!
- Vergewissern Sie sich, daß die anzuschließende Netzspannung nicht höher ist als auf der Rückseite angegeben.
- Achten Sie darauf, daß die Netzleitung nie gequetscht oder beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen.
- Wenn das Gerät herunter gefallen ist oder angeschlagen wird, trennen Sie die Hauptstromversorgung sofort. Lassen Sie das Gerät vor neuer Inbetriebnahme von einem qualifizierten Techniker kontrollieren.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es starken Temperatur-Schwankungen (z.B. nach Transport) ausgesetzt worden ist. Das dabei entstehende Kondenswasser kann Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!
- Sollte Ihr ANTARI Nebelgerät einmal nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten, schalten Sie es bitte sofort ab. Entleeren Sie den Tank vollständig, verpacken Sie das Gerät sorgfältig (am besten in der Originalverpackung) und schicken Sie es zu Ihrem ANTARI-Händler .
- Lassen Sie Ihr ANTARI Nebelgerät vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten abkühlen.
- Die Aufenthaltsdauer von Personen in nebebelten Räumen mit weniger als 15 m Sichtweite darf 5 Minuten nicht überschreiten.
- Der Einsatz von Nebelfluid ist nur Erwachsenen, unterwiesenen Personen gestattet.
- Reparaturen, Instandhaltung und elektrischer Anschluß sollen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
- In dichter, nebelgesättigter Umgebungsluft reduziert sich der Sauerstoffanteil!
- Die Nebeldichte ist so zu dosieren, daß die Sichtweite im Raum immer über 5 m liegt - Gefahr von Angstzuständen aufgrund fehlender Orientierung.
- Jeder nebebelte Raum muss von unterwiesenen Personen überwacht werden.
- GARANTIE: Bis ein Jahr nach Erwerb.

ANMERKUNGEN:

Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Konsequente Betriebspausen erhöhen die Lebensdauer des Gerätes.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt.

Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluß, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen usw. verbunden.

Sie gefährden Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit von anderen!

Unsachgemäße Installationen können Personen- oder Sachschäden verursachen!

GERÄTEBESCHREIBUNG

Features

Das HZ-400 Nebelgerät ist ein Nebelgerät von Antari, leistungsstark und mit hohem Ausstoß.

- 400 W Leistungsaufnahme
- Keine Aufheizzeit.
- Nebelausstoß min. 115m³

Geräteübersicht



Abb. 1

- 1) 2,5 L Tank
- 2) Fernbedienung HC-1
- 3) Austrittsdüse



- 4) DMX Dip Schalter
- 5) Eingangsbuchse Fernbedienung
- 6) DMX Eingangsbuchse
- 7) DMX Ausgangsbuchse
- 8) ON / OFF

Abb. 2



- 9) Flüssigkeit Niveau

Abb. 3

Installation

Nebelgerät Installieren

Entfernen Sie jegliches Verpackungsmaterial. Vergewissern Sie sich, daß alle Schaumstoff- und Plastikeinlagen entfernt sind, insbesondere in der Nähe der Austrittsdüse.

Installieren Sie das Nebelgerät auf einer ebenen Oberfläche und entfernen Sie den Deckel des Fluidtanks. Füllen Sie den Tank mit ANTARI Hazerflüssigkeit (ordercode 60626) oder anderen hochwertigen Nebelfluids auf Wasserbasis. Alle anderen Fluidarten können Beschädigungen am Gerät zur Folge haben. Bitte beachten Sie die Marke für das maximale Flüssigkeitsniveau auf der Seite des Dunstnebelgerätes. Gießen Sie Dunstflüssigkeit in den Flüssigkeitsbehälter und achten Sie darauf, daß Sie dabei nicht das maximale Flüssigkeitsniveau überschreiten. **NICHT ÜBERFÜLLEN!**

Nach dem Befüllen verschließen Sie den Tank wieder mit dem Deckel.

Stecken Sie das Fernbedienungskabel in die richtige Eingangsbuchse auf der Rückseite des Gerätes ein. Das Gerät darf nur auf dem Boden installiert werden. Der Nebel soll niemals direkt in das Gesicht einer Person gesprüht werden. Welche Installationsmethode Sie auch wählen, achten Sie darauf, daß der Neigungswinkel niemals 15 Grad überschreitet.

Trennen Sie immer das Gerät von der elektrischen Hauptstromversorgung, vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Bei Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch.

Aufstellung und Bedienung

Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie immer die Netzspannung. Die Betriebsspannung ist auf der Rückseite des Gerätes angegeben.

Versuchen Sie nie, ein 120V Produkt an 230V anzuschliessen oder umgekehrt.

Prozedur :

Sie können Ihr Dunstnebelgerät mit(2) oder ohne Fernbedienung(1) betreiben.

1. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schukosteckdose ein. Schalten Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes auf "ON". Der Dunstnebelausstoß beginnt automatisch.
2. Um den Nebelausstoß auszulösen, drücken Sie bitte den entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung. Halten Sie den Knopf solange gedrückt, bis der gewünschte Ausstoß erreicht ist.
3. Für mehr Information über die Bedienung des Antari Nebelgerätes, schauen Sie die Steuerung über eine Fernbedienung an.

Steuerung über eine Fernbedienung

HC-1 : Fernbedienung, mit der sich über ein 10 Meter-Kabel mit 6,3 mm ($\frac{1}{4}$ ")Klinkenstecker das ANTARI Dunstnebelgerät HZ-400 ansteuern läßt. Ihre beiden Knöpfe ermöglichen es dem Bediener, die Funktionen des Dunstnebelgeräts durch die Einstellung der Dauer und der Intervalle des Dunstnebelausstoßes zu programmieren.

1. Die Dauer jedes Nebelausstoßes (zwischen 1 und 10 Sekunden) läßt sich über den DURATION-Regler einstellen.
2. Die Zeitabstände zwischen den einzelnen Nebelausstößen (zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten) lassen sich über den INTERVAL-Regler einstellen.
3. Durch Drücken der gelben TIMER-Taste aktivieren Sie die Timerfunktion. Bei Aktivierung leuchtet das gelbe Licht auf.
4. Drücken Sie die rote CONTINUOUS-Taste für anhaltenden Dauernebel.
5. Wird die grüne MANUAL-Taste gedrückt, werden alle anderen Einstellungen deaktiviert und maximaler Nebelausstoß erzeugt.




Abb. 4

Optional Fernbedienung: HCR-1: Die HCR-1 ist eine Fernbedienung mit 6,3 mm-Klinkenstecker für die Ansteuerung der ANTARI Dunstnebelgeräte HZ-100 und HZ-400. Verbinden Sie die magnetische Grundplatte des Empfängers mit dem Dunstnebelgerät. Stecken Sie das Kabel des Empfängers in die Buchse des Dunstnebelgeräts für die Fernbedienung. Bei Verwendung der Sendereinheit kann Ihr ANTARI Dunstnebelgerät aus einer Entfernung von bis zu 50 Metern betrieben werden. Starten Sie den Dunstnebelausstoß, indem Sie den kleinen Knopf auf der Sendereinheit drücken. Stoppen Sie den Dunstnebelausstoß, indem Sie den großen Knopf drücken. Mehrere ANTARI Dunstnebelgeräte können mit nur einer Sendereinheit gesteuert werden.

DMX-Einstellungen für HZ-400 Hazer mit DMX-Ansteuerung

Kanal A



0 - 5 = Aus

6 – 249 = Ausstoßregulierung (5% - 95%)

250 – 255 = Maximaler Nebelausstoß (100%)

Der Hazer HZ-400 verfügt über eine DMX-Ansteuerung. Der Ausstoß läßt sich über einen DMX-Kanal steuern. Jeder Kanal bewegt sich innerhalb der DMX-Werte 0 bis 255. Timer-Funktionen wie Nebeldauer und Intervall können über den DMX-Controller oder die DMX-Software über das Lichteffektfenster programmiert werden.

Zwischen den Werten 0 und 5 von Steuerkanal A ist das Gerät aus.

Zwischen den Werten 6 bis 249 wird der Nebelausstoß reguliert. Dabei bezieht sich der Wert 6 auf den minimalen Nebelausstoß und 249 auf den maximalen Nebelausstoß. Der Nebelausstoß steigt mit zunehmendem DMX-Wert.

Zwischen den Werten 250 und 255 läuft das Gerät bei maximalem Nebelausstoß.

Bitte beachten Sie, daß wenn das Gerät in dem o.g. Beispiel auf die DMX-Startadresse 124 codiert würde, Kanal A genau dieser DMX-Startadresse entspricht.

Im Allgemeinen verfügen DMX-gesteuerte Antari Nebelgeräte über folgende Leistungsdaten:

1. Durchschnittliche Betriebstemperatur = 250°C
2. Intervalldauer bei maximalem Nebelausstoß ca. 60 Sekunden
3. Konstanter Nebelausstoß bei ca. 30% Nebelausstoß
(dies entspricht einem DMX-Wert zwischen 70 und 75).

Wartung

Das HZ-400 Nebelgerät benötigt fast keine Wartung. Sie sollten das Gerät jedoch sauber halten. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie dann das Gehäuse mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in eine Flüssigkeit. Benutzen Sie nie Spiritus oder Lösungsmittel.

Halten Sie Anschlüsse sauber. Trennen Sie das Gerät vom Netz und wischen Sie dann die Anschlüsse mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, daß die Anschlüsse ganz trocken sind, bevor Sie das Gerät benutzen oder ans Netz anschliessen.

Achten Sie darauf, daß das Hazerfluid nicht verunreinigt wird. Verschliessen Sie den Tank sowie den Kanister sofort nach dem Befüllen.

Nach 40 Betriebsstunden wird empfohlen, eine Reinigungsflüssigkeit bestehend aus 80% destilliertem Wasser und 20% Essig durch das System laufen zu lassen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es abkühlen. Schrauben Sie die Austrittsdüse ab und wischen Sie die Ablagerungen mit Essig und einer Schlauchbürste aus. Achten Sie darauf, daß sich keine Ablagerungen mehr in der Öffnung befinden.
2. Entleeren Sie den Tank vollständig. Füllen Sie die Reinigungsflüssigkeit ein. Stöpseln Sie das Gerät ein und schalten Sie es an.
3. Betreiben Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen, bis der Tank leer ist.
4. Reinigung ist jetzt fertig. Füllen Sie den Tank wieder mit Hazerfluid.

Hinweise zur Leistung

- Alle Hazer Geräte bilden um die Austrittsdüse kleine Tropfen von Hazerflüssigkeit. Beachten Sie bitte bei der Installation, daß dies zu Flüssigkeitsansammlungen unterhalb der Austrittsdüse führen kann.

Fehlersuche

Antari HZ-400 Nebelgerät

Diese Fehlersuchanleitung soll Ihnen helfen, einfache Probleme zu lösen.

Während des Nebelns immer auf die Fluidanzeige achten. Der Betrieb eines Nebelgerätes ohne Fluid kann zu irreparablen Schäden Ihres Gerätes führen.

Wenn ein Problem auftritt, führen Sie die unten genannten Schritte in der Reihenfolge durch, bis eine Lösung gefunden ist. Sobald das Gerät richtig funktioniert, führen Sie keine weiteren Schritte durch.

1. Sollten Sie einen verminderten Ausstoß, Pumpgeräusche oder überhaupt keinen Ausstoß feststellen, sofort vom Netz trennen.
2. Kontrollieren Sie den Fluidstand, die externe Sicherung, den Anschluß zur Fernbedienung und die Stromversorgung.
3. Wenn alles richtig ist, schliessen Sie das Nebelgerät wieder ans Netz an.
4. Sollte nach 30 Sekunden permanenten Nebelns immer noch kein Ausstoß erfolgen, überprüfen Sie bitte den Verbindungsschlauch zum Tank und vergewissern Sie sich, daß Fluid hindurchfließen kann.
5. Wenn Sie die Ursache des Problems nicht auffinden können, drücken Sie bitte nicht weiter die Fernbedienungstaste, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
6. Schicken Sie das Gerät zu Ihrem ANTARI-Händler .

Produktbeschreibung

Modell: Antari HZ-400 Hazer
Spannung: AC 230V-50Hz (CE)
Leistungsaufnahme: 400W(230V)
Ausstoß : 115m³/min.
Tank Kapazität : 2,5 L
Maße 500x320x250mm (LxBxH)
Gewicht: 17,5 kg

Design und Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderungen ohne vorherige Ankündigung.





© 2009 Antari.